

Guía Rápida MDVR

Esta guía le permitirá conectar y poner en marcha su equipo. Por información detallada de todas las funciones por favor ver manual de uso.

Encendiendo el equipo:

Para encender el equipo, utilizar el conector "Power" el cual irá conectado en la parte posterior del equipo. Este conector cuenta con tres cables. El cable rojo debe ir conectado a positivo (Ej: +12v). El cable negro debe ir conectado a negativo. El cable amarillo es el sensor de encendido del auto por lo tanto debe ir conectado a un punto que reciba tensión cuando se enciende el vehículo (Ej: Al punto de Ignición de la llave de encendido).

Si se va a realizar una prueba del equipo fuera del vehículo se deben unir los cables "rojo" y "amarillo" y conectarlos a positivo (Ej: +12v) y el cable negro a negativo.

Ingresando a la Configuración:

El equipo puede ser controlado a través de su control remoto, o bien con un mouse USB conectado en el puerto USB frontal del MDVR. Para ingresar al menú de configuración presionar el botón derecho del mouse y luego ir al icono de usuario, o presionar el botón "Setup" en el control remoto.

El usuario y password por defecto es "admin".

Agregando cámaras IP:

El equipo acepta cámaras IP Onvif de hasta 2MPX.

Para agregar una cámara IP ir a: "Setup" – "Surveillance" – "IPC Setup".

Seleccione el canal al que desee agregar la cámara IP y luego seleccionar la forma en que agregará la cámara (Automática o Manual).

Es posible agregar una cámara haciendo una búsqueda en la red con solo presiona el icono "Lupa".

Si se desea agregar una cámara IP de forma manual, se deberá presionar el icono a la derecha de la Lupa.

Una vez que haya configurado la cámara marcar la casilla "Enable" de la misma y presione el botón "Save" para aplicar los cambios.

Al salir a la pantalla de visualización ya estará disponible la cámara agregada.