

Programación de tarjeta de usuario

Presionar la Tecla "*" he ingresar el código de programación (4-8 dígitos, el código por defecto es 1234) - # (El LED ámbar y el LED verde encendidos, significando la entrada en el modo de programación)

Programación de nuevo código de programación

(Por razones de seguridad, cambie el nuevo código de programación del código por defecto antes de usar la nueva estación de control).

Presionar la tecla "0" he introducir el nuevo código de programación (4-8 dígitos) - # -Repetir el nuevo código de programación- #

Programación de nueva tarjeta.

Asigne un número cualquiera de 3 dígitos como número de ID de usuario para cada tarjeta de usuario, el número de identificación de usuario no se permite que sea el mismo que se usa para la programación, mantener el número de identificación de usuario como un registro

Presione la Tecla "1" - Ingrese el número de identificación del usuario (3 dígitos) – Pase la tarjeta por el lector - #

Cuando grabe la tarjeta de usuario, debe tener en cuenta que si la grabación es exitosa y el indicador LED de ámbar muestra 2 destellos y el sonido del zumbador 2 pitidos, esto significará que el procedimiento fue exitoso.

NOTA: Si continúa grabando más tarjetas, al final de cada grabación, no es necesario pulsar la tecla "#" por cada vez. Repita los pasos anteriores, hasta que se hayan terminado todas las grabaciones de las Tarjetas de Usuario. Finalmente, pulse la tecla "#" para confirmar que todas las grabaciones se han completado.

Borrado de Tarjeta

- A. PULSE LA TECLA "2" - 0000 - # (Borra todas las tarjetas de usuario)
- B. PULSE LA TECLA "2" - "1" – Ingrese el ID de usuario que desea borrar - # (Borra la tarjeta del ID seleccionado)
- C. PULSE LA TECLA "2" - "1" - Pase la tarjeta que quiere eliminar por el lector - # (Borrado de la tarjeta que se pasó por el lector)

Programación del modo de Apertura

- A. PULSE LA TECLA "3" - "00" - # (Apertura de puerta por Tarjeta)
- B. PULSE LA TECLA "3" - "01" - # (Apertura de puerta por tarjeta o código de usuario)
- C. PULSE LA TECLA "3" - "02" - # (Apertura de puerta por tarjeta + código de usuario)

Por defecto el lector está programado en el modo de "Apertura de puerta por tarjeta o código de usuario"