

## SAC 1001

### Guía rápida de puesta en funcionamiento

#### **Entrar en modo de Programación**

- 1- Pulsar 4 veces la tecla **ENT**. ( se encienden los 3 leds).
  - 2- Digitar el código principal, que de fábrica es 12345 ( se apaga el led verde).
- Este procedimiento es necesario para realizar las siguientes programaciones.

#### **Habilitar una tarjeta**

- 1- Entrar en modo de programación.
- 2- Pulsar la tecla 9.
- 3- Digitar un código de 4 dígitos 2 veces seguidas que serán los anexados a la o las tarjetas.
- 4- Pasar la o las tarjetas a asignar.
- 5- Pulsar la tecla **ENT**.
- 6- Pulsar la tecla 6 para salir de modo de programación.

Si la tarjeta está asignada correctamente al pasarla delante del lector los leds rojo y verde se encienden en forma intermitente. Por lo tanto si pasamos una de éstas tarjetas y luego ingresamos el código de 4 dígitos ingresado en el paso 3, el relé de apertura se debe activar.

Nota: Tener en cuenta que cuando se quiere que para que abra la puerta tengan que pasar la tarjeta y después digitar un código, cuando se realiza el procedimiento "Habilitar una tarjeta" se debe realizar los pasos 3, 4 y 5 para cada tarjeta con distintos códigos. De lo contrario todas las tarjetas quedan relacionadas con el mismo código.

#### **Modificar el modo de apertura**

Con el siguiente procedimiento es posible activar la apertura pasando la tarjeta o ingresando un código.

- 1- Entrar en modo de programación.
- 2- Pulsar la tecla 7.
- 3- Pulsar la tecla 2.
- 4- Pulsar la tecla 6 para salir de modo de programación.

Si en el paso 3 se pulsa la tecla 1 la apertura se realiza con tarjeta y luego el código, si se pulsa la tecla 2 con tarjeta o código y si se pulsa la tecla 3 solamente con tarjeta.

#### **Ajustar el tiempo de activación del relé de apertura**

- 1- Entrar en modo de programación.
- 2- Pulsar la tecla 5 (solo enciende el led amarillo)
- 3- Digitar el tiempo deseado en 2 dígitos, (ejemplo: para 5 segundos digitar 05) (encienden los leds amarillo y rojo)
- 4- Pulsar la tecla 6 para salir.

El tiempo de apertura pre definido es de 3 segundos.

#### **Borrar todas las tarjetas**

- 1- Entrar en modo de programación.
- 2- Pulsar la tecla 4.
- 3- Pulsar la tecla 6 para salir.

Para resetear el controlador sacar y volver a colocar el jumper, luego sacar y volver a colocar la alimentación. Este procedimiento NO borra las tarjetas.