

Lector Facial + Biométrico + Proximidad + Password con Cámara incorporada

Gracias por adquirir nuestro producto. Por favor lea atentamente este Manual para asegurar el máximo provecho en el uso de este equipo. Una vez utilizado, guardarlo en un lugar seguro para futuras consultas. En caso de daño de algún equipo o componente, no intente desarmar o reparar por su cuenta, por favor contacte a su proveedor local para que personal técnico calificado solucionen la situación.

Esta Guía le permitirá poner en funcionamiento su nuevo equipo Siera. Por favor seguir al pie de la letra los distintos pasos de programación e instalación:

Como primer paso es aconsejable (para limitar el acceso a la configuración) la creación del Usuario "Administrador", que será el que tendrá acceso total a la configuración del Sistema y del Usuario "Gerente", que tendrá acceso parcial a la configuración del Sistema.

Nota: la configuración de fábrica permite hasta 5 Usuarios "Administrador" y 5 Usuarios "Gerente".

Creación de Usuario "Administrador" o "Gerente" / Pasos:

Figura 01



1.- Presionar "MENU". Se presentará un menú de íconos, por defecto está seleccionado el ícono "U5uari 0" (ver figura 01) presionar "OK", se presentará un nuevo menú de íconos.

2.- Por defecto está seleccionado el ícono "Enrolar" (ver figura 02) presionar "OK".

Figura 02



3.- El campo "ID Usuario " solicitará que ingrese un número para este Usuario (este número será el que identifique al Usuario en el software, por favor tomar nota de este número), podrá ingresar el número que desee o bien seleccionar el número libre dado por el lector (ver figura 03).

 4.- Con los botones de selección (flecha arriba o abajo) ir a "Nombre" presionar "OK".
Ingresar el nombre utilizando el teclado numérico (ver Figura 04).

Figura 05).

Figura 03

ID Usuario

Parte

Nombre

Nivel

Figura 04

(abc)

OK

1

1

Usuario

Cancelar

▼

▼

indicando el número de Usuario "Administrador" o "Gerente" registrado (ver figura 06).

arriba o abajo) ir a "Nivel" presionar "OK". Luego presionar la tecla 🗡 para cambiar a "Administrador" o "Gerente". Presionar "OK" luego ir a OK en pantalla y presionar nuevamente la tecla "OK" (ver

Pow:IME, 0:Shift/Espacio/0

6.- La pantalla quedará en el menú "Enrolar",

Cancelar Foto 5.- Con los botones de selección (flecha

-3-

	OK Admiistrador	
ura O	6	
Enr	rolar Usuario 00000001	0
Car	a	
Hue	ella	1
Tarj	jeta	
Pas	ssword	P

Dependiendo del modo de acceso que
quiera asignar a este Usuario (Facial, Huella,
Tarjeta, Password), seguir el modo de acceso
correspondiente. Ver "Modos de Acceso",
más adelante en esta quía

s adelante en esta guía.

1.- Presionar "MENU" (si hay un Usuario "Administrador" o "Gerente" creado se

Creación de Usuario de Acceso / Pasos:





Figura 05

Fig





+ Password con Cámara incorporada









-2-

Designed by Siera / Assembled in PRC.

Product may vary from description.



90126206

WWW.Siergelectronics.com

Información y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso:

Siera is a trade mark of the Siera Holding Group.



nur

Electronics

GUÍA RÁPIDA DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO



presentará el mensaje "**Verificar Gerente**", presentar Facial, Huella, Tarjeta o Password del Usuario "Administrador" o "Gerente".

2.- Presionar "MENU". Se presentará un menú de íconos, por defecto está seleccionado el ícono "Usuario" (ver Figura 01), presionar "OK", se presentará un nuevo menú de íconos.

3.- Por defecto está seleccionado el ícono "Enrolar" (ver Figura 02), presionar "OK".

4.- El campo "ID Usuario " solicitará que ingrese un número para este Usuario (este número será el que identifique al Usuario en el software, por favor tomar nota de este número), podrá ingresar el número que desee o bien seleccionar el número libre dado por el lector (ver Figura 03).

5.- Con los botones de selección (flecha arriba o abajo) ir a "Nonbre" presionar "OK". Ingresar el nombre utilizando el teclado numérico, presionar "OK" (ver Figura 04).

6.- Con los botones de selección ir a OK en pantalla y presionar nuevamente la tecla "OK".

7.- La pantalla quedará en el menú "Enrolar" e indicando el número de Usuario registrado (ver Figura 06). Dependiendo del Modo de acceso que quiera asignar a este Usuario (Cara, Huella, Tarjeta, Password), seguir el modo de acceso correspondiente. Ver "Modos de Acceso", más adelante en esta guía.

Nota: para la edición de cualquiera de los tres tipos de usuarios una vez que salió de la configuración, solo basta con volver a ingresar a cargar un nuevo Usuario y en el campo de "ID Usuario", ingresar el número del Usuario que desea modificar, ya sea cargar más datos o cambiar los existentes.

Modos de Acceso:

A). Reconocimiento Facial (Cara)

 Al ingresar a Modos de Acceso por defecto está seleccionado "Cara", presionar "**OK**" (ver Figura 06).

2.- Colocarse frente al lector centrando el Rostro entre las marcas de la pantalla, para proceder al reconocimiento el cual se efectúa en 5 pasos. Al finalizar el reconocimiento el lector indica

- 4 -

pantalla muestra la foto, presionar "OK". Al finalizar el registro fotográfico el lector indica "Foto Registrada con Éxito", indicando que se registro correctamente la foto. Presionar "OK" para volver a la pantalla anterior.

Figura 11



Para salir presionar "ESC" varias veces, o esperar 30 segundos para la salida automática.

"Registro de rostro exitoso", indicando que se registró correctamente (ver Figura 07), presionar "OK" para volver a la pantalla anterior.

Figura 07



OK

Para salir presionar "ESC" varias veces, o esperar 30 segundos para la salida automática.

B). Huella

1.- Con los botones de selección (flecha arriba o abajo) ir a "Huella" (dispondrá de la carga de hasta 10 huellas por Usuario, cada vez que cargue una huella se marcará uno de los lugares disponibles) y presionar "OK" (ver Figura 08).

Figura 08



2.- Colocar la misma huella 3 veces (al finalizar la carga el lector indica: "Huella **Registrada**", indicando que se registró

1 .- Con los botones de selección (flecha arriba o abajo) ir a "**Huella de Alarma**" y presionar "**OK**".

2.- Colocar la huella 3 veces (al finalizar la carga el lector mostrará "Hualla Registrada con Exito', indicando que se agregó correctamente la huella), presionar "**OK**" para volver a la pantalla anterior. Para salir presionar "ESC" varias veces o esperar 30 segundos para la salida automática.

Eliminación de Usuarios / Pasos:

1.- Presionar "MENU". Si hay un Usuario "Administrador" o "Gerente" creado se presentará el mensaje "Verificar Gerente", presentar Cara, Huella, Tarjeta o Password del Usuario "Administrador" o "Gerente". Se presentará un menú de íconos, por defecto está seleccionado el ícono "Usuario", presionar "OK", se presentará un nuevo menú de íconos.

2.- Presionar "2" o con los botones de selección ir a "Borrar", presionar "OK".

3.- El campo "ID Usuario" solicitará que ingrese un número para identificar al Usuario que quiere eliminar. Ingresar el número del

correctamente la huella). Una vez cargada la huella si se selecciona (Continuar) se puede ingresar otra huella del mismo Usuario, hasta 10 huellas. Presionar "OK" para finalizar y volver a la pantalla anterior.

Para salir presionar "ESC" varias veces, o esperar 30 segundos para la salida automática.

Nota: es aconsejable por lo menos usar dos huellas por Usuario, por ejemplo los dedos índice de cada mano, ya que si el mismo sufre un accidente en una de ellas podrá acceder con la otra.

C). Tarjeta

1.- Con los botones de selección (flecha arriba o abajo) ir a "Tarjeta" y presionar "OK".

2.- Presente la tarjeta en la parte inferior del lector de huellas, luego de hacerlo, automáticamente se carga el número en el campo en blanco (ver Figura 09).

Figura 09

Dave la Taciata	
Pase la Tarjeta	
Tarj. №	

Presionar "OK" (al finalizar la carga el lector indica"Registro de Tarjea Exitoso", indicando que se registró correctamente la tarjeta).

Presionar "OK" para volvera la pantalla anterior. Para salir presionar "ESC" varias veces, o esperar 30 segundos para la salida automática.

Nota: se puede ingresar solo una tarjeta por usuario.

presentar Facial, Huella, Tarjeta o Password del . Usuario "Gerente".

4.- Con los botones de selección moverse hasta "Fecha y Hora", presionar "OK".

5.- Con los botones de selección moverse hasta el campo deseado (Hora, Fecha y Formato) y presionar "OK" para editar los mismos. Presionar "**OK**" para guardar los cambios. Para salir presionar "**ESC**" varias veces, o esperar 30 segundos para la salida automática.

Desbloqueo de acceso "Administrador" o "Gerente".

En el caso de perder los datos del "Administrador" o "Gerente" (Cara, Huella, Tarjeta o Password), se deberá seguir el siguiente procedimiento:

1.- Desconectar la alimentación.

2.- Mantener pulsado el botón "K1" que se

D). Password

1.- Con los botones de selección (flecha arriba o abajo) ir a "Password" y presionar "OK".

2.- Ingresar la clave, de hasta 6 dígitos (ver Figura 10).

Figura 10

celar
(

3.- Con el botón de selección (flecha abajo) ir a "Confirmar".

4.- Ingresar la clave nuevamente, y presionar "OK" (al finalizar la carga el lector indica "Password Registrada con Éxito", indicando que se ingresó correctamente el password), presionar "OK" y vuelve a la pantalla anterior. Para salir presionar "ESC" varias veces, o esperar 30 segundos para la salida automática.

Nota: se puede ingresar solo un Password por Usuario.

E). Foto

Al cargar un Usuario será posible tomar una imagen del mismo en el momento con la cámara incorporada que posee el lector. Esta foto es únicamente a manera de completar el registro del Usuario con más datos. Esta foto podrá luego ser descargada en el software de administración de los lectores.

1.- Con los botones de selección (flecha arriba o abajo) ir a "Foto" y presionar "OK".

2.- Una vez que la persona esté preparada (ver figura 11), presionar la tecla "OK", en

- 5 -

DIAGRAMA DE CONEXIONADO DE LECTOR



2.- Presionar "2" o con los botones de selección ir a "Configuración", presionar "OK".

3.- Presionar "2" o con los botones de selección

ir a "Advanzado", presionar "OK".

F). Zonas de Tiempo

Permite definir los horarios de acceso del usuario, los mismos deberán ser ajustados en "Menú / Configuración / Acceso / Definir Zona Horaria".

1.- Con los botones de selección (flecha arriba o abajo) ir a "Zona Horaria" y presionar "OK".

2.- Con los botones de selección ir a cada uno de los "Zona Horaria" y presionar "OK" para habilitar la edición del campo.

3.- Ingresar el número de "ZonaHoraria" deseado y presionar "**OK**" para salvar. Para salir presionar "**ESC**" varias veces, o esperar 30 segundos para la salida automática.

G). Huella de Alarma

Esta función permite agregar una huella que permitirá el acceso pero activará una alarma para que se conecte a un medio de aviso pánico, entrada de alarma, etc.).

Usuario y presionar "OK".

4.- Con los botones de selección ir al "Modo de Acceso" que quiera eliminar del Usuario, para borrar ese modo de acceso y presionar "OK". Una ventana de confirmación le pedirá que presione "**OK**" para borrar los datos. Presione "OK" para eliminar.

Si desea eliminar el Usuario completamente ir a "Borrar Todo" y presione "OK", una ventana de confirmación le pedirá que presione "OK" para borrar todos los datos (al finalizar la eliminación de este modo de acceso, el lector indica "Borrado Exitoso", indicando que se eliminó correctamente), presionar "OK".

Nota: si para este usuario quedan habilitados otras opciones de acceso vuelve al listado de "Modo de Acceso" para poder si se desea eliminarlos, de lo contrario vuelva a la ventana "Usuario".

Ajuste de reloj / Pasos:

1.- Presionar **"MENU**". Si hay un Usuario **"Administrador**" o **"Gerente**" creado se presentará el mensaje **"Verificar Gerente**",

encuentra en la parte trasera del SAC 3704.

3.- Conectar la alimentación.

4.- El equipo solicita confirmación para remover todos los privilegios, liberar el botón.

5.- Presionar "OK" dos veces.

A partir de este momento se podrá entrar a configuración solamente pulsando la tecla "MENU" sin necesidad del password del "Administrador" o "Gerente". Este proceso NO borra el Usuario "Administrador" o "Gerente", solo su password.

Reinicio del sistema

Botón de Reset: para reiniciar el dispositivo presionar el switch interior, al que se accede por el orificio que se encuentra en la parte inferior, a la izquierda del conector USB.

Capacidad de Registros: Usuarios: 5000 Administrador: 5 Gerente: 5 Caras: 500 Huellas: 5000 Tarjetas: 5000 Password: 5000 Zona Horaria: 50