Guía configuración P2P Clever Access 2.0

CONFIGURACION EN EL LECTOR

Verificar que la dirección IP de la lectora se encuentre dentro del rango IP de la LAN

y su correspondiente **Puerta de Enlace**, para que tenga conectividad a Internet.

1 – Ingresar al menú Comunicación / P2P Ajuste

Comunicación	
Contraseña de Comunicac	ión
	No
Modo de Transferir Evento	
	TCP/IP
Host PC Dir	
	192.168.001.207
Host PC Port	
	5005
P2P Ajuste	
	>

2 – Verificar que la IP del servidor P2P sea: **190.64.80.98**, en caso contrario modificarla.



3 – Pulsar Escape hasta salir del Menú.

CONFIGURACION EN EL SOFTWARE CLEVER ACCESS 2.0

- 1 Lectores / Lectores / Configuración de Equipo
- 2 Nuevo
- 3 Seleccionar Modelo: SAC 3604V2, SAC 3604P o SAC 3722P
- 4 Ingresar Dirección IP: 190.64.80.98 (la IP del Servidor de P2P)
- 5 Ingresar Puerto: 4000
- 6 Seleccionar Tipo Conexión: P2P

7 – Ingresar **SIN EL GUIÓN** y todo junto el código **UniqueID** (Se encuentra en el lector en **Comunicación / Ajuste P2P**).

P2P Ajuste	
Servidor P2P IP	190.64.80.98
Servidor P2P Puerto	4000
Único ID Dispositivo	1234567812345678
Único ID Dispositivo Estado de Enlace	1234567812345678
Único ID Dispositivo Estado de Enlace	1234567812345678 Registrado

Cor	Configuración de Equipo										
						Quto Bús	queda 💽	vo 💉 Edita	ar Fiçuarda	r 🗊 Borrar	Cancelar
										Doble Click para edi	tar v Escape para Cance
No	Modelo	Nombre	Dirección IP	ID de Lector	Puerto	Password Comunicación	Nombre de Puerta	Dirección	Tipo Conexión	Doble Click para edi Tipo	tar y Escape para Cance UniqueID
No ✓ 1	Modelo SAC3722P V	Nombre Device 1	Dirección IP 190.64.80.98	ID de Lector 1	Puerto 4000	Password Comunicación 0	Nombre de Puerta MainDoor V	Dirección	Tipo Conexión P2P	Doble Click para edi Tipo Attendance 🗸	tar y Escape para Cance UniqueID 1234567812345678

8 – Click en Guardar

Luego de realizar la configuración indicada, quedará establecida la comunicación entre el lector y el software por P2P, por lo cual podrá comenzar a utilizar el software normalmente.

Observación: En caso que la lectora enrolada, se encuentre en un **Huso Horario** diferente, al del PC que tiene el software Clever Access 2.0, se deberá deshabilitar en este, la opción: **AJUSTE / INICIO / Sincronice la Fecha del Dispositivo con la Fecha del Servidor**. De esta manera, el software no va a modificar la hora en la lectora.