

Diretriz de Instalação do MOB DMS KIT para (MOB 8014/8414)

Manual do Usuário

1. Conexão	3
2. Função Al	4
2.1 DMS	6
2.2 ADAS	8
2.3 Reconhecimento Facial	10
2.4 Teste de velocidade	11
2.5 Conjunto de Voz	11
3. Instalação	12
3.1 DMS	12
3.2 ADAS	13
3.3 Sinal R/L-Turn	15
4. Calibração	16
4.1 DMS	16
4.2 Reconhecimento Facial	16
4.3 Calibração ADAS	18
4. Voz de Alerta	25
5. Confira a plataforma MOB	25
5.1 Relatórios	25
5.2 Centro de Evidências	26

Conteúdo



1. Conexão



Câmera DMS e ADAS: Você pode instalar qualquer canal do MDVR.

Em seguida, instale câmeras em outros canais e antena GPS/4G/WIFI, cabo de alimentação e monitor TFT.

Conexão do alto-falante:



Precisa do conversor 4Pin-3Pin adicionar entre o alto-falante e o cabo serial.





2. Função Al

Faça login no menu principal do MDVR, verifique o alarme.

A. Configuração para câmera

General	
TV System: PAL	Record Mode: Auto
Camera Type: <u>AUTO MODE</u>	Reads Tunes (1964
View Mode : Mode 1 -	Encode Type. (<u>n204</u>
View Chn: CH1 CH2 CH3 CH4	
	SAVE

Tipo de subcodificação: escolha H264 se H265 não estiver disponível para

		Main	n Rec		
CHL	ENABLE	RES	FPS	QUA	AUDIO
CH1	ON 🚽	720P 🚽	25 -	1-	ON -
CH2	ON 🚽	720P	18-	1	OFF -
СНЗ	ON -	D1 -	18-	1 -	OFF -

sua plataforma. Depois de definir o modo de câmera, você também pode

alterar a resolução no fluxo principal .

B. Configuração para armazenamento

Al vídeo salvar no cartão HDD / SD de MDVR, por isso precisa definir um espaço maior para ele.



Disk	Size(GB)	STD Size	StdPart(GB)	Block(MB)	Actio
DISK1	29	1.0	1.0	Default -	FORMA
DISK2	118	0.8	0.8	Default	FORMA
			0		2

Para HDD, o tamanho padrão é 2GB, você pode alterar para 6-8GB para salvar. Para cartão SD [se houver e mais de 32GB], sugira definir como 4GB.



Então vá para

Selecione o menu Al Built-in, que contém DMS, ADAS, Reconhecimento facial, Teste de velocidade.





2.1 DMS

DMS suporta fumar, telefonema, fechamento de olhos, bocejo, distraído, ausente (sem motorista), óculos de sol e tampa da câmera.

			DMS Set	;			
Camera	Chn: 🚺	hn1	Ţ				
Туре	Enable	Speed	Interva	l Rec	Sens	Hold	Linkage
Smoking	ON 🚽	[15]	50	5	H	0.5	LINK_SET
Call	ON -	[15]	30	5	H	0.5	LINK_SET
EyeClosi	ON I-	15	10	5	H	0.5	LINK_SET
Yawn	ON 🕂	15	10	5	H	5.0	LINK_SET
Distract	eon I-	[15]	50	5	H	0.5	LINK_SET
Absent	ON -	15	50	5	H	0.5	LINK_SET
Sunglass	eon F	[15]	60	5	H	0.5	LINK_SET
CamCover	ON 🚽	15	60	5	H	0.5	LINK_SET
Tips:Ala	rm trig	ger h	old time	=[0-10]seco	onds!	
Calibr	ate		Sa	ve			

Camera Chn: Defina o canal para DMS.

Ativar: Ativar/desativar este alerta.

Velocidade: A velocidade de acionamento do alerta (km/H ou MPH, interruptor no **menu Velocidade**), que você pode configurá-lo.

Intervalo: O intervalo (Unidade: Segundo) para o próximo alerta.



PreRec: Tempo de gravação anterior (Unidade: Segundo), 1 a 5 segundos para opção.
Sens: Ajuste a sensibilidade como Alta/Média/Baixa.
Esperar: o limite para disparar o alerta.
Ligação: Faça a ligação de alarme correspondente.

		AlarmLink Set		
RECORD: PREMODE: REC_LOCK: RECUPLOAD	MODE 1 CH1 CH2 CH3 CH CH1 CH2 CH3 CH CH1 CH2 CH3 CH CH1 CH2 CH3 CH	BUZZER: 14] 14]	OFF -	
ALARM OUT	: 101102 [] []			
SNAPPIC:	СН1 СН2 СН3 СН СН1 СН2 СН3 СН	14]		
PRECHN:	СН1 СН2 СН3 СН СН1 СН2 СН3 СН СН1 СН3 СН3 СН	14]		
		SAVE		

Clique em Alarme LINK_SET, ele será exibido como este

Alm Msg: Mensagem de alarme ligada/desligada para a plataforma.

Voz: ative o anúncio de alerta /desative.

REC_LOCK: Não há necessidade de selecionar.

RECUPLOAD: Escolha o canal que precisa ser carregado.

ALARME OUT: Escolha output1, output2.

SNAPPIC: Tire um instantâneo.

PRECHN: Canal de visualização quando o alarme é acionado.

Basta marcar o canal correspondente para **RECUPLOAD** e **SNAPPIC**, então esses vídeos / imagens serão enviados para o MOB.

Cara para a câmera, faça seu rosto no centro da imagem, em seguida, clique em calibrar, ele começará a calibrar





2.2 ADAS

ADAS Set							
Туре	Enable	Speed	Interval	PreRec	Senstivity	Linkage	
FCW	ON 🚽	30	5	5	High	LINK_SET	
HMW	on -	30	5	5	High	LINK_SET	
LDW	ON 🕂	30	5	5	Med	LINK_SET	
PCW	ON 🚽	30	5	5	High	LINK_SET	
Camera Cl	hn: (Chn)	2	9	Ca	libration	Config	
			L Sa	¥C			

O ADAS suporta **FCW** (Aviso de Colisão Frontal), **HMW** (Aviso de Monitoramento de Avanço), **LDW** (Aviso de Saída de Faixa), **PCW** (Aviso de Colisão de Pedestres).

Camera Chn: Defina o canal para ADAS.

Ativar: Ativar/desativar este alerta.

Velocidade: O alerta de disparo de velocidade (km/H ou MPH, interruptor no **menu Velocidade**), que você pode



configurá-lo.

Intervalo: O intervalo (Unidade: Segundo) para o próximo alerta.

PreRec: Tempo de gravação anterior, 1 a 5 segundos para configuração.

Sensibilidade: H/M/L, ajuste a sensibilidade como alta/média/baixa. Alta é a maior sensibilidade.

Ligação: Faça a ligação de alarme correspondente.

Alm Msg: Mensagem de alarme ligada/desligada para a plataforma.

Voz: ative o anúncio de alerta /desative.

REC_LOCK: Não há necessidade de selecionar.

RECUPLOAD: Escolha o canal que precisa ser carregado.

ALARME OUT: Escolha output1, output2.

SNAPPIC: Tire um instantâneo.

PRECHN: Canal de visualização quando o alarme é acionado.

		AlarmLink	Set	
RECORD: PREMODE:	ON	BUZ2	ZER: OFF	ŀ
REC_LOCK:	CH1 CH2 CH3	Сна		
RECUPLOAD	сн1 сн2 сн3 团团□	СН4		
ALARM OUT	: 101102 1 10			
SNAPPIC:	СН1 СН2 СН3	СН4		
PRECHN:	СН1 СН2 СН3 1 1 1	СН4		
		SAVE		

Basta marcar o canal correspondente para **RECUPLOAD** e **SNAPPIC**, então esses vídeos / imagens serão enviados para o MOB.

Clique em **Configuração de calibração** para fazer o procedimento de calibração, consulte nosso manual dedicado para saber mais Detalhes.

Nipr	7

ADAS Adjust Param Set
Horizon : <mark>360</mark>
CarMiddle:640
CarWidth :[183
CameraHeight :130
Camera2Bumper: 185
CameraCenter : 0
Camera2Axle :89
Calibrate Save

2.3 Reconhecimento Facial

Driver ID :			
Driver Name:			
Face Collect	COLLE	BCT	
Face Search	: SEAR	СН	
FR Enable: 🖸	M	Ð	
Туре	Enable	PreRec	Linkage
DriverBack	ON 🚽	5	LINK_SET
DriverChange	ON -	5	LINK_SET
	Sav	e	

ID do driver: insira uma ID para o driver.

Nome do driver: insira o nome para este driver.

Face Collect: Depois de inserir o ID e o nome do driver, clique em **"COLLECT"** para registrar o driver.

Ele suporta 20 faces como Maximum.

Face Search: Verifique a lista de unidades que foram registradas.



FR Enable: Face Recognize ativar ou desabilitar.

Para **Driver Back** e **Driver Change**, o sistema detectará e analisará seu mesmo driver ou outro driver.

2.4 Teste de velocidade

Speed Test
Set Analog Speed:
Start Simulation Speed
Unsimulated Speed

Para testes de escritório ou modo de demonstração, é necessário definir uma velocidade para isso.

Insira uma velocidade de configuração que deve exceder a velocidade limite ADAS&DMS e, em seguida, clique em

Velocidade de Simulação de Início.

Para pará-lo, clique em Velocidade não simulada.

2.5 Conjunto de Voz

Voz: importe o áudio personalizado. Volume de voz: 0-5 para seleção, 5 é máximo.





3. Instalação

3.1 DMS

Instale a câmera DMS face ao driver, 60-120cm de distância, não cobri-lo por outros objetos. Você pode ajustar o ângulo (esquerda e direita, para cima e para baixo) para garantir que o motorista fique virado para o centro do DMS.

Atenção: Não suporta instalar em uma coluna do veículo.



A instalação padrão é assim:





Se o volante ocluir a instalação, duas soluções:

1. Instale um suporte para aumentar a altura.

2. Coloque a câmera DMS deslocada cerca de 15-20cm ou menos de 15 graus, mas não pode sobre o centro do para-brisa. Em seguida, deixe a câmera de frente para o motorista, faça a calibração e certifique-se de que o motorista fique de frente para o centro da visão



da câmera.

3.2 ADAS





Veículos de médio e grande porte

Para veículos de pequeno porte, a câmera ADAS deve ser instalada na parte superior do para-brisa, que fica na parte inferior do retrovisor. A localização horizontal deve estar no eixo central conforme apresentado.

Para veículos de médio e grande porte, a câmera ADAS deve ser instalada próxima à parte inferior do para-brisa. A localização horizontal deve estar no eixo central conforme apresentado.

Nota: O local de instalação deve estar dentro da área do limpador sem bloqueio da câmera pelo limpador).





3.3 Sinal R/L-Turn

Para não fazer um julgamento errado do Lane Departure Waring, é necessário conectar o sinal de Direita/Esquerda ao MDVR.

Pegue o cabo serial do pacote, User Sensor-IN1 e Sensor-IN2, conecte o sinal de virar à esquerda e à direita ao cabo serial do dispositivo (Deve ser consistente com a linha de conexão real e, em seguida, defina o item de giro R/L).

Para tempo de espera, sugira definir como 0 ou 1 segundo.

NO	Enable	Level	Delay	Wait	Linkage
IN1	- 440	H	0	5	LINK_SET
IN2	Panic -	H	0	5	LINK_SET
IN3	F-door	H	0	5	LINK_SET
IN4	M-door	HI	0	5	LINK_SET
IN5	Blues	H	0	5	LINK_SET
IN6	Siren	H -	0	5	LINK_SET
IN7	L-Turn	H -	0	5	LINK_SET
IN8	Brake	H	0	5	LINK_SET
IN9	-Back Talk	HH	0	5	LINK_SET

Depois de conectado, ligue a luz do veículo e verifique o status de E/S na página do sistema. Ele mudará de 0 para 1 se conectar & definir êxito, que você pode ver na página INFO.

		Syste	m Informa	tion
Mcu Ver		G21072301	App Ver	: 74-P21092701.252-C
SysPower		11.7V	Dev ID	: 500001
ACC		ON	Lock	: LOCK
IO Status	s :	<1>0 <2>0 <	3>0 <4>0	<5>0 <6>0 <7>0 <8>0
G-sensor		X=0.00g Y=0	.00g Z=0.	00g A=0.0° D=0.00g
GPS Info		GPS [NO WOR	.K]	
Plate NO.		1 [0.00:0.0	0 KM]	
SN		3B439800172	6941C	



4. Calibração

4.1 DMS

- 1. Depois de instalar a câmera, sente-se na frente da câmera DMS e encare a lente da câmera.
- 2. Vá para o menu de conjunto DMS, clique em Calibrar.

Absent	ON I-	[15]	50	5	H	0.5	(LINK_	SET
Sunglass	ON -	[15]	60	5	H	0.5	LINK_	SET
CamCover	ON 🚽	[15]	60	5	H	0.5	LINK_	SET
	I							
Tips:Ala	rm trig	ger h	old time	e[0-10]secc	onds!		
Calibr	ate -		Sa	ve				

Vai demorar um pouco para calibrar.

DMS	is calibrating

3. Ele mostrará "DMS Calibrar com sucesso" se for bem-sucedido.

Se falhar, certifique-se de que está virado para o centro do ecrã, ajuste o ângulo da câmara e tente calibrar novamente.

4.2 Reconhecimento Facial

- 1. Sente-se na frente da câmera e encare a lente.
- 2. Insira o ID e o nome do driver e clique em "COLETAR".



Drive	rID :	(
Drive	r Name:			
Face	Collect	COLLE	ст)	
Face	Search	SEAR	сн	

3. Quando estiver de frente para a câmera, clique em "Iniciar coleta".



4. Vai demorar alguns segundos para gravar, vai pop-up "Face coleção de sucesso".







5. Depois de se registrar, você pode clicar em "Pesquisar" para obter a lista, ele suporta 20

			Face	Info		
				Current	Pag1/	1
	Face	ID list		Name		
1	10		loui	S		(FIRST)
2	01		xav			
3	002		kevi	n		PREV
						NEXT

drivers no máximo.

4.3 Calibração ADAS

1. Instale a câmera ADAS e pare o veículo em uma área plana e aberta.



2. Pronto para calibrar

R. Coloque um poste ou régua na frente do veículo, a distância do centro da câmera ao poste/régua é de 5m, marque uma linha que tenha a mesma altura com a câmera ADAS.





Fig.1 Caminhão de nariz plano



Fig.2 Com caminhão de nariz

Por exemplo:

Use uma régua, a 5m de distância da câmera. Faça a mesma altura com o Camera Center. Em seguida, marque uma linha na régua.

E a régua/poste deve estar exatamente na mesma linha com o centro ADAS.





3. Vá para o menu de configuração do ADAS, selecione o canal ADAS, o padrão é Channel2. Clique em "Configuração de calibração"

				ADAS Se	et		
10							
T	уре	Enable	Speed	Interval	PreRec	Senstivity	Linkage
F	CW	ON -	30	5	5	High	LINK_SET
H	iMW	ON -	30	5	5	High	LINK_SET
L	.DW	ON 🚽	30	5	5	Med	LINK_SET
F	CM	ON 🚽	30	5	5	High	LINK_SET
Ca	mara ()	hn: [Chn]	₀	a		libration	Confie
Ga			4		(Ca	11101201000	CONTIN
				Sa	ve		

Você receberá esta página.



	ADAS Adjust	Param Set	
Horizon : <mark>360</mark>			
CarMiddle:640			
CarWidth :183			
CameraHeight	:130		
Camera2Bumper	:[185]		
CameraCenter	:0		
Camera2Axle	:89		
Calibrate	Save		

Horizonte: O nível horizontal, este valor precisa ajustar para obtê-lo, não por entrada diretamente.

Unidade: Pixel.

Meio do carro: O deslocamento (distância) do centro da câmera, precisa calibrar para obtêlo. Unidade: Pixel. Fig.3

Atenção: Deve-se colocar a régua/poste exatamente na mesma linha com o centro do ADAS.



Largura do carro: A largura entre a borda externa dos pneus. Unidade: cm. Fig.4 Altura da câmera: A distância do chão ao centro da câmera. Unidade: cm. Fig.5 Camera2Bumper: A distância da câmera para o para-choque dianteiro. Unidade: cm. Fig.5





Fig.5 Altura da câmera e para-choque

Central da câmera: defina como 0 diretamente. Unidade: cm. Eixo Camera2: A distância da câmera ao eixo da roda dianteira. Unidade: cm. Fig.6 Atenção: Precisa prestar atenção no valor negativo/positivo. <u>Se a roda estiver atrás da</u> câmera, será necessário inserir valor negativo.



Depois de inserir esses parâmetros, clique no **Calibrate** botão. Em seguida, siga esses passos.

A. Ajuste do ângulo da câmera -- Ajuste físico

Precisa ajustar a linha do meio do carro e a linha de nível do horizonte.





Solte o parafuso ADAS e, em seguida, ajuste o ângulo da câmera, verifique se a área das duas linhas vermelhas pode cobrir a linha de marcação da régua. Depois de ajustar a câmera, fixe-a com parafuso.



Fig.7 Ajustar câmera

B. Ajuste de software

Meio do carro: Ajuste a linha verde para por CarMiddle , faça com que ela se sobreponha à régua na direção vertical.

Horizonte: Use o controle remoto para ajustar através do na través do





Sobreponha a linha azul horizontal à linha marcada na régua,

Fig.8 Ajustar o meio Horizon&Car

C. Clique em "Calibrar", ele terá sucesso mais tarde.



Fig.9 Sucesso da calibração



4. Voz de Alerta

	ltem	Тіро	Voz de alerta
	1	FCW	Perigoso
ADAS	2	HQ	Muito perto
	3	LDW	Saída de faixa
	4	PCW	Preste atenção ao pedestre
	ltem	Тіро	Voz de alerta
	1	Tabagismo	Não fumar
	2	Chamar	Sem telefonema
DMS	3	Fechamento dos olhos	Sem fadiga ao dirigir
	4	Bocejar	Восејо
	5	Distraído	Sem distração ao volante
	6	Ausente	Nenhum driver detectado
	7	Óculos escuros	Falha na detecção ocular
	8	Cam-Cover	A câmera está coberta

5. Confira a plataforma MOB

5.1 Relatórios

Faça login no cliente MOB ou na Web, selecione o Tipo de relatório, ID do dispositivo e tipo de alerta e, em seguida, pesquise.





GPS Report	DMS An	d ADAS Details query $ imes$	DMS And ADAS Details Re	port ×			
GPS Details query	0 2	021-02-05 - 2021-02-05	800001	Alarr	n Type Please Ch	oose AlarmTyp 👻 🔽	Search
🗿 Alarm Report 👻	No	Device No. *	Alarm Tuna	Latituda Longituda 🏦	Alarm Stad/End	Time A	Takeup Uk
📸 DMS And ADAS Report 🛛 🔺	1	800001(800001)	Pedestrian Collision	 55 4657135 25 3917904 	Alarm End	2021-02-05 13:02:48	Takeup O.
DMS And ADAS Details query	2	800001(800001)	No Phone Call	 55 465404 25 393343 	Alarm End	2021-02-05 13:02:34	
DMS And ADAS Details Report	3	800001(800001)	Pedestrian Collision	 55 4666328.25.3937263 	Alarm End	2021-02-05 13:02:18	
†↓ Online-Offline Report 🛛 🔫	4	800001(800001)	FCW(Front Car Colli.	55.4662781,25.3929539	Alarm End	2021-02-05 13:02:10	
🕙 Mileage Report 👻	5	800001(800001)	HMW(Vehicle Too Cl	9 55.4662361,25.3928547	Alarm End	2021-02-05 13:02:09	
Oil Report	6	800001(800001)	Pedestrian Collision	55.4652138,25.3893929	Alarm End	2021-02-05 13:01:30	
C Smoot Domot	7	800001(800001)	No Phone Call	\$ 55.4687042,25.390525	Alarm End	2021-02-05 13:01:02	
	8	800001(800001)	FCW(Front Car Colli	• 55.4689713,25.3907604	Alarm End	2021-02-05 13:00:59	
Passenger Flow Report	9	800001(800001)	HMW(Vehicle Too CI	• 55.4694595,25.3909512	Alarm End	2021-02-05 13:00:54	
🤯 Driver Report 🛛 🔻	10	800001(800001)	Lane Departure	• 55.4728928,25.3924885	Alarm End	2021-02-05 13:00:06	
	11	800001(800001)	FCW(Front Car Colli	9 55.4701691,25.389267	Alarm End	2021-02-05 12:59:46	
	12	800001(800001)	FCW(Front Car Colli	• 55 4692993,25.388319	Alarm End	2021-02-05 12:59:40	
	13	800001(800001)	HMW(Vehicle Too CI	9 55 4686813,25 3876724	Alarm End	2021-02-05 12:59:36	
	Pre	1 2 3 4 5	Next Go To 1 Pag	es OK Total Size 222 50) Pcs/Page 🗸		

5.2 Centro de Evidências

MDVR irá carregar os vídeos de alarme ADAS &DMS para MOB diretamente, basta fazer a configuração correta no lado MDVR.

1. Configuração do Servidor, deve usar o protocolo H do Servidor2.

	CENTER		
Serv1	Set:[H-protocol	GPS	Interval: 30
IP1:	(172. 16. 50. 80		Port: 33000
Serv2	Set:[H-protocol]	GPS	Interval: 30
IP2:	Your Server IP address		Port: <u>33000</u>
Serv3	Set:OFF	GPS	Interval: 0
IP3:	192. 168. 1. 103		Port: 8000
Serv4	Set:OFF	GPS	Interval: 0
IP4:	192. 168. 1. 103		Port: 8000

2. Link_Set

Para a configuração de ligação de alarme do DMS e do ADAS, basta marcar o canal correspondente, em seguida, esses vídeos/imagens serão enviados para o MOB. Por exemplo. Se DMS é channel1, basta escolher o CH1.



	AlarmLink Set	
RECORD: PREMODE:	ON - BUZZER: OFF -	
REC_LOCK:	CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6 CH7 CH8	
RECUPLOAD	сн 1 сн 2 сн 3 сн 4 сн 5 сн 6 сн 7 сн 8 ОООООООООООООООООООООООООООООООООООО	
ALARM OUT		
SNAPPIC:	CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6 CH7 CH8	
PRECHN:	СН1 СН2 СН3 СН4 СН5 СН6 СН7 СН8	
	SAVE	

Atenção: Este upload automático é apenas para DSM&ADAS.

Pesquise os vídeos/fotos de alarme no Centro de Evidências.





sieraelectronics.com