

MOB Plataforma do Sistema de Atendimento ao Veículo

Manual do Usuário da Web

Versão: 1.6

Conteúdo

1. Licença de Login e Registro	3
2. Introdução às Funções	
2.1 Painel	4
2.2 Vídeo ao vivo	4
2.2.1 Barra de Ferramentas	5
2.2.2 Menu de Funções	6
2.2.3 Barra de Status	7
2.3 Reprodução	7
2.3.1 Barra de Ferramentas	8
2.3.2 Menu de Funções	8
2.4 Geofence	9
2.5 Atribuir a regra	10
2.6 Evidência	11
2.7 Relatório	15
2.7.1 Relatório de Alarme	16
2.7.2 Relatório de segurança ativa	17
2.7.3 Relatório Online-Offline	18
2.7.4 Relatório de Milhagem	
2.7.5 Relationo de Velocidade 2.7.6 Contagem de Passageiros	20 22
2.7.7 Relatório do Motorista	23
2.7.8 Relatório de Uso de Dados	23
2.7.9 Relatório de Temperatura e Umidade	24
2.8.1 Gestao 2.8.2 Frota	24 24
2.8.3 Função	
2.8.4 Usuário	29
2.8.5 Condutor	30
2.9 Estratégia de Alarme	31
2.10 Download automático	33
2.10.1 Adicionar Estratégia de Download Automático	33
2.10.2 Gerenciamento de Estratégia de Download Automático	
2.12 Servidor.	
2.12.1 Configuração do Servidor	37
3. Conecte o dispositivo ao VSS	
3.1 Defina um ID exclusivo para MDVR	
3.2 Instale o cartão SIM e configure 3G/4G	40
3.3 Adicionar Dispositivo à Plataforma VSS	
3.4 Definir o endereço do servidor no MDVR	41



1. Licença de Login e Registro

(1) A URL é http://endereço IP:9966;

(2) Se for um serviço recém-instalado, é necessária autorização para o primeiro login, sobre como adquirir a autorização, verifique a imagem abaixo.

(3) Para o período de teste, você pode adicionar 10 MDVR e o período de validade é de 3 meses como padrão.

fiera 🕐 Dashboard	🕽 Live 🛩 Playback 💿 Geo Fence 😥 Evidence 📊 Report ಿ Management 🌫 Server
Metwork Config	Server Config × Logo manage × License Management ×
Server Config	
System Config	Current License Info
License Management	Device Total 10
Logo manage	Due Date 2022-05-25
Map Key Setting	Get License Application Code
Alarm Color Setting	Click to Get Application Code 1
Global Param Setting	License Application Code 2 Copy Application Code
Mailbox Setting	Commit And Update Your License Authorization Code 3 - Send the application code to Siera techsupport@sieraelectronics.com
	Input 4
	Submit 5

Para mais licença

- 1. Clique em "Clique para obter o código do aplicativo"
- 2. Ele irá gerar o **Código de Assinatura**. Copie e envie para nós, e também a quantidade de dispositivos que você precisa conectar ao servidor.
- 3. Vamos enviar o código de licença, inseri-lo e enviá-lo.

2. Introdução às Funções





2.1 Painel

	unter	Elect	0	6	Lines		~	Alaren
384		43	0		63			436
Device Online Statistics		Alert trend						
46.0.52% Cable 0.52% Unknown 0.26% Wi-Fit 1.56% Cable 0.52% Offine 97.14%	Cable Offline Wi-Fi Unknown 4G	12,000 10727 10,000 0 8,000 4,000 2,000 476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	220	9411	10074 5-09 Alarm 9,411 DMSeADAS 244	9175	2153	-O- Alarm -O- DMS8(AD2 425
Alarm			Device	alarm rank	ing			
528 300 50 10 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5	4 1 Button' Vibilation'	1 1 Curveliel Energency	300 250 200 150 100 50	331 43 co ^{mi} 999 ⁹¹¹ s	22 10	7 7 5 ⁴ 41903491, 41	5 4	3 3 955950 ⁵⁵ 955950 ⁵⁵
2 Devic	e Statistics							

A página o Painel contém estatísticas totais do contador e do veículo.

Contador Total: Ele mostra o número total de veículos, frotas, usuários que foram adicionados no servidor e o número de alarmes que foram acionados até o momento. **Estatísticas de veículos:** Cada diagrama mostra um dos resultados da análise estatística representados como gráficos, incluindo estatísticas on-line do veículo, tendência de alerta, estatísticas de alarme por classificações e classificação de alarme do veículo.

2.2 Vídeo ao vivo

Nesta página você pode ver o status do veículo, informações de GPS, ver vídeo em tempo real, etc.



1 Reproduzir: Iniciar streaming de vídeo

2 Escutar: Monitorar (Áudio) / Ouvir em



- 3 Interfone: Inicie a comunicação de áudio bidirecional com o driver
- 4 Localizar: Posição de bloqueio do veículo
- 5 Geofence: Ver todas as Geofences vinculadas do veículo
- 6 Mais: Exibir informações gerais do veículo
- 7 Sub or Main Stream: Veja o vídeo por sub stream ou stream principal, o stream

principal custará mais dados, mas mais claro

- 8 Som: Ativar/Desativar o áudio.
- 9 Captura de tela: Tire uma foto instantânea.
- 10 Tela cheia
- 11 Pare: Parar a transmissão de vídeo
- 12 Pausa: Pausar transmissão de vídeo

2.2.1 Barra de Ferramentas

Modo de visualização para opção. Os detalhes são os seguintes:

1,4,5,9,16 ,36 modo de janelas.

🚼 : Tela cheia



- I Parar o streaming de vídeo de todos os canais
- Iniciar streaming de vídeo de todos os canais
- III : Pausar streaming de vídeo de todos os canais

😂 : Selecione suave primeiro ou jogue em tempo real, o em tempo real exigirá mais largura de banda de largura de banda da Internet.

Clique duas vezes no veículo ou canal online (ícone verde ou vermelho) para ver o vídeo.

📀 🔍 Device			0 0
😑 🚘 111111 [5/ <mark>1</mark> /14]			N:22.558296 E:113.946579 000KN/H
🕒 🚗 000001 🦯	available units		F 4 12
🛨 🙈 12	for video streaming		
🗄 🙈 2012110	ENG & Q () E		
🔁 🙈 2012111	₽₽₽₽		13 05 2021 01:06:18 CH2
🗄 🙈 2012112	== ○ ♥ ● =		O II 20200304 CH2 🗾 ℕ 🖸 👬
20200304	■•⊕ ♥ ♥ 🖻 📃		
CH1	- click		•
CH2			
СНЗ	camera		
CH4	💼 icon	M 🕅 🕅	M 🔿 🕅



2.2.2 Menu de Funções

Clique com o botão direito do mouse no veículo online. Haverá uma lista de menu pop-up.



Intercom: Lançar um áudio bidirecional para motoristas com interfone da plataforma.

Listen: Drivers de monitor (Precisa de microfone embutido na câmera). **device restart**: Reinicialize remotamente o dispositivo.

device reset: Recupere os parâmetros de volta às configurações de fábrica.

Fuel cut off: Corte a bomba de combustível ou a linha do motor remotamente (Ligue a saída1)

Fuel cut recovery: Recupere a bomba de combustível ou o fio do motor remotamente (Desligue a saída1)

Power disconnected: Corte o fio do motor (Ligue a saída2)

Power recovered: Recupere o fio do motor (Desligue a saída2)

G-sensor calibration: Calibre o G-sensor do veículo remotamente



2.2.3 Barra de Status

GPS	Event	Alarm Ac	tive Safety Alarm		
No	Device No	Fleet	Time	Event Type	
77	000001	111111	2021-05-13 13:32:45	Offline	*
76	888888	Default Fleet	2021-05-13 13:36:59	Offline	
75	888888	Default Fleet	2021-05-13 13:38:59	Online	
74	41903491	Default Fleet	2021-05-13 05:38:58	Online	
73	41903491	Default Fleet	2021-05-13 02:07:11	Offline	
72	000001	111111	2021-05-13 13:32:45	Online	+
()		, la			•

Barra de status inclui informações de GPS, informações de eventos, informações de alarme e contador total.

2.3 Reprodução

Nesta página, você pode consultar o vídeo e a imagem do histórico ou reproduzir as faixas.

202003	54	0	de	vice	e na	me			00110				
«	<		May	2021		$> \gg$	N:2	2.558306	E:113	.946564	1 000K	M2H	
Su	Мо	Tu	We	Th	Fr	Sa	ALA	RM :					
	25		28		30	1		1000		1.0			
2	3	4	5	ő	0	coloc	t data						
9	10	11	12	13	14	Selec	it uate						
16	17	18	19	20	21	22				C-C-1		1 Carton	
23	24	25	26	27	28	29		1000		and the second		100	
30	31				4					-		En a	
Time	00.0	0.00		72	50.50	1						1	
Type No Location Second	ormail on sarch I	Device) Ala	cm			13-1 0 11 202003	05-2021 304 CH2 I CH2 CH2 CH3	02:11:	00 CH2		2-1	44 x1 📾 🕻
	nto Do	wnica	d Ser	ver	3		13 CH4 CH3 CH3 CH3 CH3 CH3	01-00		200	03:06	88:00	
							0						0

- 1. Você pode selecionar em qual veículo deseja consultar o histórico de vídeo;
- 2. Selecione o mês e a data;
- Tempo: defina o intervalo de tempo da consulta;
 Tipo de arquivo histórico: Vídeo, Faixa, Imagem, Áudio;
 Tipo de vídeo: você pode consultar vídeo normal ou vídeo de alarme;
- 4. Localização: você pode selecionar o vídeo do veículo ou servidor de alarme ou servidor de download automático;



2.3.1 Barra de Ferramentas

As opções de controle de repetição são as seguintes:



1 canal / 4 canais / 5 canais / 9 canais / 16 canais / Tela cheia.



🕥 Reproduzir



Suave primeiro / Em tempo real primeiro

Após consultar os vídeos gravados, ele listará por linha do tempo, clique duas vezes na linha do tempo para reproduzir.

Os usuários também podem baixar vídeos do histórico da seguinte maneira.

🛨 👔 сн1	🗹 СН2 🗹 СН3 🗹 С	H4			
13	01:00	02:00	03:00	04:00	
CH4					
СНЗ					
CH2					
CH1					

2.3.2 Menu de Funções



1 Som aberto: On/Off a função de áudio.

2 Reprodução de avanço rápido: Reproduza o vídeo em velocidade de uma vez/ velocidade de duas vezes/velocidade de três vezes/velocidade de quatro vezes.



3 Captura de tela

4 Tela cheia

2.4 Geofence

Esta página é para definir as áreas abaixo:

1. Impedir a entrada de veículos na área, como impedir que caminhões entrem no centro da cidade.

2. Impedir que os veículos saiam da área, como impedir que os táxis saiam da área de operação.

3. Limite de velocidade dos veículos na área.

Para saber como configurá-lo, verifique a imagem abaixo:



Clique no ícone 🧐 , depois nomeie-o, selecione o Tipo para editar a área. Após a configuração, clique em 🕜 para atualizar.

Polígono

- 1. Insira um nome para a área.
- 2. Selecione o tipo: Polígono, Polilinha, Círculo.
- 3. Configure o horário de início e término.
- 4. Descrição de entrada (não necessária)
- 5. Arraste o mouse no mapa para desenhar a área.



Name	-
test	
Туре	
Polygon	-
Begin Time	
2021-05-13 08:00:00	
End Time	
2021-05-13 21:30:00	
Description	
lest	
Editing Area	() orf
ок	

Círculo



Polilinha



2.5 Atribuir a regra

Então esta área e regra podem ser emitidas para os veículos selecionados, você pode clicar no ícone 🤜 , então verifique como na imagem abaixo.



1	According to the time
-	Speed limit
	Maximum Speed
	Overspeed duration
1	Alert the driver when entering the area
1	Alert the platform when entering the area
1	Call the driver out of the area
1	Alarm the platform when leaving the area
	Camera
)	Enter the area and turn on the camera
)	Enter the area and turn off the camera
	Communication module
)	Enter the area to open the communication module
)	Enter the area and close the communication module
ж	

(1) According to the time: Esta regra entrará em vigor no tempo que você definir na regra.

(2) Speed limit: Esta regra entrará em vigor quando o veículo estiver fora deste valor de velocidade por tempo de duração.

(3) Alarm the driver when entering the area: Se conectar um buzzer à I/O no MDVR, a buzzer enviará voz quando entrar nesta área.

(4) Alarm the platform when entering the area: O alarme será carregado na plataforma VSS quando entrar nesta área.

(5) Call the driver out of the area: Se conectar um buzzer à I/O no MDVR, a buzzer enviará voz quando o veículo estiver fora desta área.

(6) Alarm the platform when leaving the area: O alarme será carregado na plataforma VSS quando o veículo estiver fora desta área.

(7) Enter the area and turn on the camera: Ao entrar nesta área, as câmeras do MDVR abrirão a função de gravação automaticamente, se esta função já estiver ativada, então a manterá.

(8) Enter the area and turn off the camera: Ao entrar nesta área, as câmeras do MDVR fecharão a função de gravação automaticamente, tal área do exército.

(9) Enter the area to open the communication module: Ao entrar nesta área, o módulo de comunicação do MDVR abrirá automaticamente.

(10) Enter the area to close the communication module: Ao entrar nesta área, o módulo de comunicação do MDVR fechará automaticamente.

2.6 Evidência

Nesta página, os usuários podem verificar o instantâneo antes do alarme, o instantâneo após o alarme e o vídeo de alarme que são enviados para a plataforma.





Aviso: Existem duas configurações no final do dispositivo e no final da plataforma VSS, então você pode consultar instantâneos/vídeos como acima:

1. A configuração na plataforma VSS: precisa configurar "Estratégia de alarme" no menu Gerenciamento do VSS.

Stera 🕑 Operation	Q Live	😅 Playback 🕘 Geo Fonce	R Evidenc	o .1. Report	L Management	o 🔺
🛱 Fleet		Fleet × Alarm Strategy ×		-	0	
🖨 Vehicle	2	🛞 Batch Add 📋 Batch Defete Dd	vice No/Fleet	Name Device No/F	Teel Name Alarm Type Please Choose Alarm Typ = Q Swarch	
🔏 Role		All Party and a straight of the				
🛔 User		Nod				~
👗 Driver		Alarm Type		Vehicle/Fleet		
Alarm Strategy 🔕		1 II II	e,	Vehicle	Device	~
Auto Download		Video Lost Motion Detection Video Cover	Î	Fleet	Peet	~
		Emergency		∽ Cilent Respor	100	
		Low Speed Over Speed		Lock On Map*	🔿 Yes 💿 No	
		High Temperature		Voice Notification	n* 🔿 Yes 🖲 No	
	4	Humidity Parking Overlime Vibration Geo fence		Auto open video	CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6 CH7 CH5 CH5 CH10 CH11 CH12 CH12	
		Electronic Route		\sim Download stra	alegy	
		Storage Error Fatigue Driving		Network Type *	Werd W.Fi 28 28 30 43 58	
		Fuel Abnormal ACC Invalid	*	Download Chan	nels* CH1 V CH2 V CH3 CH4 CH5 CH6 CH7 CH5	
				P		Cancel

Existem dois tipos de alarme principalmente: Alarme DMS e Alarme ADAS

Alarme para MDVR: Incluem Vídeo Perdido, Detecção de Movimento, Máscara de Vídeo, Acionador de entrada, Emergência, Baixa Velocidade, Excesso de Velocidade, Baixa temperatura, Alta temperatura, Umidade, Estacionamento longo, Agitação, Defesa EZone, Eline, Porta aberta ilegal, Exceção de Armazenamento, Condução por fadiga, Óleo Exceção, Acc inválida, Exceção de GPS, Painel frontal aberto, Deslizar, IButton, Acelerar rapidamente, Desaceleração acentuada, Aviso de baixa velocidade, Aviso de alta velocidade, Voltagem, Contagem de pessoas.

Alarme DMS e ADAS: Incluem colisão frontal, Saída de pista, Distância do carro,



Colisão de pedestres, Mudança frequente de faixa, Ultrapassagem de sinal de trânsito, Aceleração, Desaceleração, Reconhecimento de sinal de trânsito, FCW (colisão de carro dianteiro), HMW (veículo muito próximo), Saída de faixa à esquerda, Saída de faixa à direita, Colisão frontal VB, Fadiga ao dirigir, Sem telefone Chamada, Fuma, Condução distraída, Anormalidade do motorista, Troca de motorista, Fechar os olhos, Bocejar, Abrigo, Alarme de distração, Cinto de segurança desapertado, Motorista fora de serviço, Água do motorista, Mudança de posição do motorista, Retorno do motorista, Óculos de sol infravermelhos, Identidade do motorista verificada com sucesso, Motorista Falha na verificação de identidade, Sem detecção de rosto.

A configuração no MDVR: Precisa selecionar H-FTP no menu "Gravar--

>Armazenamento", então definir a ligação do tipo de alarme correspondente do MDVR.

	Storag	ge
Alm Pre Re	c: 100	-60s)
Alarm Dela	y: [100	-3600s)
Alarm file	to server	
Alarm file	protection	: [0] (Days)
Protect Sw	itch: [CLOSE	
DISK	USAGE	
DISK1	NO -	
DISK2	Record -	
DISK3	NO	
		SAVE
	Alar	mLink Set
RECORD: ON PREMODE: MOL		BUZZER: OFF
REC_LOCK: CH1	CH2 CH3 CH4	
RECUPLOAD CH1	CH2 CH3 CH4	
ALARM OUT OUT	DUT2	L Essas duas colunas
SNAPPIC: CH1	СН2 СН3 СН4	r precisani dennin
PRECHN: CH1	CH2 CH3 CH4	
	SA	IVE

3. Não há necessidade de AI MDVR para definir H-FTP, não há problema em apenas definir a ligação do tipo de alarme correspondente do MDVR.



Ele contém imagens / vídeos de alarme que são enviados do lado do MDVR.



Clique no ícone 🔯 , defina o tempo de busca Hoje / Ontem / 7 dias / 30 dias / personalizado.



Em seguida, clique no ícone , as imagens aparecerão na Imagem. Clique na imagem para abrir uma nova janela como abaixo, aqui você pode conferir a Imagem/Vídeo. Se for uma imagem, clique na imagem, ela será ampliada e mostrada no centro.



Se for um vídeo, clique no vídeo, ele será reproduzido diretamente.

Clique no ícone 🔟 no canto superior direito da Imagem/Vídeo para excluir este registro.





Clique no ícone 🛃 no canto inferior direito da Imagem/Vídeo para baixar este registro.



2.7 Relatório

Neste menu, você pode consultar e exportar o arquivo excel do veículo de acordo com as condições que você definir.

Tipo de relatório: GPS, Alarme, Segurança ativa, Online e Offline, Quilometragem, Combustível, Velocidade, Contagem de passageiros, Presença do motorista, Relatório de fluxo de tráfego, Temperatura e Umidade.

Secra 🕑 Operation	Q Liva	e≍ Pla	iyback 💿 Geo Fence	a 🛛 Evidance 🖬 Repor	rt 🙎 Management	Server		
CPS	-	GPS De	etails ×					
GPS Details		20	21-05-17 - 202 <mark>1</mark> -05-17	Device	~	Q, Search		
Alarm	-	No	Device Name 💠	Longitude,Latitude 🖨	Altitude 💠	Time \$	Speed \$	Re-upload 💠
Active Safety Alarm		1	060101	3 113.946518,22.5583992	25	2021-05-17 09:42:58	0.00 KM/H	No
1 Online-Offline Report	-	2	060101	113 946518 22 5583973	23	2021-05-17 09:42:48	0.00 KM/H	No
S) Mileage Report	-	З	060101	• 🕲 113.946518,22.5584049	22	2021-05-17 09:42:38	0.00 KM/H	No
	-	4	060101	• 113.946518.22.5584164	20	2021-05-17 09:42:28	0.00 KM/H	No
u ruei		5	060101	Q 🕲 113.94651,22.5584183	18	2021-05-17 09:42:18	0.00 KM/H	No
(?) Speed	•	6	DMS & ADAS Alarm	• 113.946854.22.5587749	0	2021-05-17 09:42:16	0.00 KM/H	No
Passenger Count	-	7	060101	• 3 113.946495,22.5584202	16	2021-05-17 09:42:08	0.00 KM/H	No
G Driver	-	8	060101	113.94648,22.5584259	14	2021-05-17 09:41:58	0.00 KM/H	No
✓ Traffic Flow report	+	9	060101	• 3 113.94648,22.5584164	12	2021-05-17 09:41:48	1.00 KM/H	No
A Terms & Humidity Deport	_	10	DMS & ADAS Alarm	• 113.946854,22.5585728	0	2021-05-17 09:41:46	4.00 KM/H	No
Tomp or naminity report	1.0							

Aviso: O Fluxo de Passageiros e o Atendimento ao Motorista necessitam de medidor externo de fluxo de passageiros ou leitor de cartões, para saber como obtê-lo, consulte o manual correspondente.

Escolha o veículo: Você pode selecionar o veículo que deseja consultar. **Consulta**: Clique para obter os detalhes.



٩	GPS Report	•	GPS Def	tails query \times							
G	PS Details query		(¹) 20	21-02-04 - 2021-02-04	999903 device		Q. Search				
ত্র	Alarm Report	*	No	Device No \$	Latitude,Longitude \$	Altitude \$	Time \$	Speed \$	Precis	Direct	\$ Satellite
ŭ	DMS And ADAS Report	-	11	999903	• 113.950806,22.5692139	7	2021-02-04 20:21:26	16.00 KM/H	0	158	12
ţ1	Online-Offline Report	-	12	999903	Q 113.949959,22.5707817	0	2021-02-04 20:20:55	18.00 KM/H	0	153	12
ভ	Mileage Report	-	13	999903	• 113.950157,22.5709362	1	2021-02-04 20:20:25	32.00 KM/H	0	335	12
	Oil Report	-	14	999903	• 113.951508,22.5686588	5	2021-02-04 20:19:55	38.00 KM/H	0	330	12
	Oil Report -		15	999903	• 113.95369,22.5668011	13	2021-02-04 20:19:24	37.00 KM/H	0	318	12

Após a consulta, você pode clicar em "Exportar para Excel".

2-04	999903		Q Search						
	Latitude,Longitude ≑	Altitude 👙	Time \$	Speed \$	Precis	Direct	🕆 Satellites 🔶	Io State 💠	Urgency \$
	• 113.950806,22.5692139	7	2021-02-04 20:21:26	16.00 KM/H	0	158	12	0	0
	9 113.949959,22.5707817	0	2021-02-04 20:20:55	18.00 KM/H	0	153	12	0	0

A partir do relatório do GPS, podemos obter as informações básicas sobre o dispositivo, como informações do GPS, status da gravação, perda de vídeo, satélites e status do ACC.

2.7.1 Relatório de Alarme

2.7.1.1 Consulta de Detalhes do Alarme

Mostra todas as listas de alarmes dos dispositivos.

₾	GPS 🔶	GPS D	letails ×						
G	PS Details	0 20	02 <mark>1-05-13 - 2021-05-13</mark>	353661093822197	^	Q, Search			
ত্র	Alarm 🔻	No	Device Name 😄	Longitude,Lafitude ¢	Altilude 👄	Time =	Speed #	Re-upload +	Reporting time 🗢
Ö	Active Safety Alarm 🔻	1	353661093822197	• 113.946747,22.5575943	0	2021-05-13 20:31:52	0.00 km/h	No	2021-05-13 20:31:52
11	Online-Offline Report 🔹 🔻	2	353661093822197	9 3 113.946732,22.5576878	0	2021-05-13 20:31:22	0.00 km/h	No	2021-05-13 20:31:22
3	Mileage Report 🛛 👻	3	353661093822197	♀ 🖏 113.946732,22.5576878	0	2021-05-13 20:30:52	0.00 km/h	No	2021-05-13 20:30:52
	-	4	353661093822197	113 946732,22 5576878	0	2021-05-13 20:30:21	0.00 km/h	No	2021-05-13 20:30:22
1 00	ruei	5	353661093822197	3 113.946732,22.5576878	0	2021-05-13 20:29:51	0.00 km/h	No	2021-05-13 20:29:52
0	Speed 🔻	6	353661093822197	Q 113.946732,22.5576878	0	2021-05-13 20:29:21	0.00 km/h	No	2021-05-13 20:29:21
8	Passenger Count 🔹	7	353661093822197	113.946732,22 5576878	0	2021-05-13 20:28:51	0.00 km/h	No	2021-05-13 20:28:51
ø	Driver 🗸	8	353661093822197	♀ 🖏 113.946732,22.5576878	0	2021-05-13 20:28:21	0.00 km/h	No	2021-05-13 20:28:21
*	Traffic Flow report	9	353661093822197	♀ 🖏 113.946732,22.5576878	0	2021-05-13 20:27:51	0.00 km/h	No	2021-05-13 20:27:51
-		10	353661093822197	3 113 946732,22 5576878	0	2021-05-13 20:27:21	0.00 km/h	No	2021-05-13 20:27.21
60	Temp & Humidity Report *	11	353661093822197	113.946732,22.5576878	0	2021-05-13 20:26:51	0.00 km/h	No	2021-05-13 20:26:51

2.7.1.2 Relatório Detalhado de Alarmes

Defina a hora e o dispositivo de pesquisa e clique em pesquisar. O relatório será apresentado na forma de histograma e gráfico de pizza.



🐣 GPS	Alarm [Details X Alarm Report	×				
GPS Details	20	21-05-13 - 2021-05-13	Device	Alarm	Type Please Cho	ose Alarm Ty;	C. Search
<u>Alarm</u>	No	Device No +	Alarm Type 😄	Longitude,Latitude =	Alarm Start/End	∉ Speed ≑	Time \$
Alarm Details	1	400207(Dashcam)	Illegal Open Door	§ § 113.946533,22.5589504	Alarm Start	0.00 km/h	2021-05-13 20:34:30
Alarm Report	2	999988(999988)	Harsh Acceleration	• 113.95166,22.5646725	Alarm End	47.00 km/h	2021-05-13 20:33:44
Marm Active Safety Alarm	- 3	999988(999988)	Harsh Acceleration	3 113.95179,22.5646553	Alarm Start	44.00 km/h	2021-05-13 20:33:43
1 Online-Offline Report	- 4	999988(999988)	Harsh Acceleration	Solution 113.952034,22.5646191 Solution 113.952034 Solution 113.9520 Solution 113.952034 Solution 113.9520 Solution 1	Alarm Start	36.00 km/h	2021-05-13 20:33:42
1 *	5	999988(999988)	Harsh Acceleration	113.952034,22.5646191	Alarm End	36.00 km/h	2021-05-13 20:33:42
	6	999988(999988)	Harsh Braking	• 3 113.952553,22.5648174	Alarm End	14.00 km/h	2021-05-13 20:33:27
Fuel	7	999988(999988)	Harsh Braking	§ §) 113.952553,22.5648575	Alarm Start	20.00 km/h	2021-05-13 20:33:26
Speed	- 8	400207(Dashcam)	Illegal Open Door	Q 3 113.946388,22.5592976	Alarm Start	0.00 km/h	2021-05-13 20:32:31
Passenger Count	- 9	8881111(8881111)	Driver off duty	§ 113.947197,22.5586109	Alarm End	0.00 km/h	2021-05-13 20:31:03
G Driver	- 10	400207(Dashcam)	Illegal Open Door	Solution 113.946304,22.5592575	Alarm Start	0.00 km/h	2021-05-13 20:30:31
A	11	999988(999988)	Harsh Braking	♀ 🖏 113.949371,22.57658	Alarm End	0.00 km/h	2021-05-13 20:29:50
	12	999988(999988)	Harsh Braking	♀ 🖏 113.949371,22.57658	Alarm Start	6.00 km/h	2021-05-13 20:29:49
🌡 Temp & Humidity Report	13	999903(999903)	Video Lost	🝳 🏐 0.0,0.0	Alarm Start	0.00 km/h	2021-05-13 20:29:13
Arm A A	n Detais × Ata 2021-06-13 - 2021	85-13 00001 12			Unkne	(\$69.7)mvc	Storage Error(92.31%]

2.7.2 Relatório de segurança ativa

2.7.2.1 Detalhes do alarme de segurança ativa

Esta função precisa de nossa caixa AI MDVR ou AI.

🕰 gps 🔺	Active	Safety Alarm Details 🛛					
GPS Details	() 2	021-05-13 - 2021-05-13	Device	Alarm	Type Please Cho	ose Alarm Ty; 🔹	Q. Search
🗿 Alarm 🗕	No	Device No \$	Alarm Type 🗇	Longitude,Latitude ¢	Alarm Start/End	¢ Speed ≎	Time ¢
Alarm Details	1	8881111(8881111)	Driver off duty	113.94706,22.5587406	Alarm End	0.00 km/h	2021-05-13 20:36:03
Alarm Report	2	8881111(8881111)	Driver off duty	113.947197,22.5586109	Alarm End	0.00 km/h	2021-05-13 20:31:03
📩 Active Safety Alarm 🔺	. 3	8881111(8881111)	Driver off duty	Q 🖏 113.94709,22.5587273	Alarm End	0.00 km/h	2021-05-13 20:26:03
Active Safety Alarm Details	4	8881111(8881111)	Driver off duty	113.946831,22.5588055	Alarm End	0.00 km/h	2021-05-13 20:21:03
Active Safety Alarm Report	5	8881111(8881111)	Driver off duty	113.946953,22.5585327	Alarm End	5.00 km/h	2021-05-13 20:16:03
1 Online-Offline Report	6	8881111(8881111)	Driver off duty	113.947311,22.5586967	Alarm End	6.00 km/h	2021-05-13 20:11:03
	7	8881111(8881111)	Driver off duty	113.946915,22.5585213	Alarm End	6.00 km/h	2021-05-13 20:06:03
 Mileage Report 	8	8881111(8881111)	Driver off duty	113.946976,22.5585403	Alarm End	0.00 km/h	2021-05-13 20:01:03
🔛 Fuel 🔻	9	8881111(8881111)	Driver off duty	113.94696,22.5586624	Alarm End	0.00 km/h	2021-05-13 19:56:03
🖓 Speed 🔫	10	8881111(8881111)	Driver off duty	113.94664,22.5590935	Alarm End	0.00 km/h	2021-05-13 19:51:03
🖀 Passenger Count 👻	11	8881111(8881111)	Driver off duty	• 113.946762,22.5584412	Alarm End	0.00 km/h	2021-05-13 19:46:03
🙆 Driver 👻	12	8881111(8881111)	Driver off duty	3 113.946716,22.5585785	Alarm End	0.00 km/h	2021-05-13 19:41:03
Ge Dinter	13	8881111(8881111)	Driver off duty	♀ 🖏 113.946846,22.558424	Alarm End	0.00 km/h	2021-05-13 19:36:03
	14	8881111(8881111)	Driver off duty	113.946632,22.5583782	Alarm End	0.00 km/h	2021-05-13 19:31:03
🔥 Temp & Humidity Report 🔻	15	8881111(8881111)	Driver off duty	113.946571,22.5584488	Alarm End	0.00 km/h	2021-05-13 19:26:03



2.7.2.2 Relatório de alarme de segurança ativa

Esta função precisa de nossa caixa AI MDVR ou AI.



2.7.3 Relatório Online-Offline

2.7.3.1 Consulta de detalhes Online-Offline

Verifique o relatório on-line e off-line do dispositivo.

🐣 GPS 🔶	Onlin	ne-Offline Details query						
GPS Details	0	2021-05-13 - 2021-05-13	Device		V Q Search			
🚹 Alarm 🔺	No	Device No 👙	Access Mo.	Login time 🍵	Login location #	Logout time 🗢	Logout location +	Online duration =
Alarm Details	1	999905(999905)	46	2021-05-13 20:39:37				00:00:00
Alarm Report	2	999909(999909)	4G	2021-05-13 20:39:28				00:00:00
👻 Active Safely Alarm 🔺	3	999903(999903)	4G	2021-05-13 20:29:36	Q 114.385155,22.7192554	2021-05-13 20:31:43	• 114.385155,22.7192554	00:02:07
Active Safely Alarm Details	4	415001(415001)	Wi-Fi	2021-05-13 20:25:38				00:00:00
Active Safety Alarm Report	5	999903(999903)	4G	2021-05-13 20:16:09	• 114.385155,22.7192554	2021-05-13 20:18:16	Q 114.385155,22.7192554	00:02:07
1 Online-Offline Report	6	8888882(8888882)	40	2021-05-13 20:15:47	•83.7270126,42.2245064	2021-05-13 20:21:56	• -83.7270126,42.2245064	00:06:09
Online-Offline Details query	7	(\$\$999988(999988)	4G	2021-05-13 20:14:24				00:00:00
	8	999903(999903)	4G	2021-05-13 19:53:14		2021-05-13 19:55:22		00:02:08
Online rate report	9	060799(060799)	Wi-Fi	2021-05-13 19:36:28				00:00:00
Long time offine report	10	400207(Dashcam)	3G	2021-05-13 19:34:56	Q 113.946686,22.5587044		Q 113.946686,22.5587044	00:09:15



2.7.3.2 Relatório de taxas On-line

🛃 GPS	Long time offline report × Online rate rep	ort ×
GPS Details	10 2021-05-13 2021-05-13 vol	64 D Envel
Alarm		Au V
Alarm Details	105-17	
Alarm Report	100 %	
* Active Safety Alarm	~	2021-05-13
Active Safety Alarm Details		• 123654 53.85
Active Safety Alarm Report	80 %	
1 Online-Offline Report	-	
Online-Offline Details query		
Online rate report		
Long time offline report	60.76	53.85 %
(S) Mileage Report	÷	
R Fuel	*	
 Speed 	- 40 %	
Passenger Count	-	
Driver	¥.	
- ↓ Traffic Flow report	-	
A. Tamp & Humidity Report	20%	
terny or rushility report		
	0%,	
	0%	201-05-11

2.7.3.3 Relatório Offline de longa data

Insira um número de horas para verificar dispositivos Offline de longa data.

GPS Details	Offline	e time > 10	Hour	Q Search	
<u>Alarm</u>	▲ No	Device Name 👙	Last Online Time 🗢	Last Offline Time 💠	Longitude,Latitude 😄
Alarm Details	1	41903490	2021-05-13 10:06	2021-05-13 10:07	♥ ₺ 0,0
Alarm Report	2	20210202	2021-05-12 18:30	2021-05-13 09:02	Q 🕲 0,0
📺 Active Safety Alarm	▲ 3	hew	2021-05-13 05:57	2021-05-13 06:03	
Active Safety Alarm Details	4	01998	2021-05-12 21:20	2021-05-12 21:22	
Active Safety Alarm Report	5	4104	2021-05-12 10:38	2021-05-12 13:50	Q 🖏 113.946533,22.5582619
1 Online-Offline Report	6	12345678	2021-05-12 08:11	2021-05-12 10:09	
	7	333555	2021-05-11 16:05	2021-05-11 16:16	113.946625,22.5583382
Unline-Omine Details query	8	019980005	2021-05-11 15:58	2021-05-11 15:58	
Online rate report	9	019980001	2021-05-11 15:57	2021-05-11 15:57	
Long time offline report	10	31088	2021-05-11 09:38	2021-05-11 09:54	113.946404,22.5582638



2.7.4 Relatório de Milhagem

🕰 GPS	Mileage	e Details query X			
GPS Details	0 20	021-05-13 - 202 <mark>1-05-1</mark> 3	HW_AIMDVR	~ Q.	Search
Alarm	▲ No	Device No ¢	Mileage ©	Total Mileage 🗢	Time 🌩
Alarm Details	1	8888881(AIMDVR)	9729390m	9729390m	2021-05-13 20:53:19
Alarm Report	2	8888881(AIMDVR)	9729390m	9729390m	2021-05-13 20:52:49
📸 Active Safety Alarm	▲ 3	8888881(AIMDVR)	9729390m	9729390m	2021-05-13 20:52:19
Active Safety Alarm Details	4	8888881(AIMDVR)	9729390m	9729390m	2021-05-13 20:51:49
Active Safety Alarm Report	5	8888881(AIMDVR)	9729390m	9729390m	2021-05-13 20:51:19
1 Online-Offline Report	6	8888881(AIMDVR)	9729390m	9729390m	2021-05-13 20:50:49
	7	8888881(AIMDVR)	9729390m	9729390m	2021-05-13 20:50:19
Online-Offline Details query	8	8888881(AIMDVR)	9729390m	9729390m	2021-05-13 20:49:48
Online rate report	9	8888881(AIMDVR)	9729390m	9729390m	2021-05-13 20:49:18
Long time offline report	10	8888881(AIMDVR)	9729390m	9729390m	2021-05-13 20:48:48
(5) Mileage Report	11	8888881(AIMDVR)	9729390m	9729390m	2021-05-13 20:48:18
Mileage Details query	12	8888881(AIMDVR)	9729390m	9729390m	2021-05-13 20:47:48
Mileage Details Report	13	8888881(AIMDVR)	9729390m	9729390m	2021-05-13 20:47:18

2.7.4.1 Consulta de detalhes de milhagem

2.7.4.2 Relatório de detalhes de quilometragem



2.7.5 Relatório de Velocidade

2.7.5.1 Detalhes da Velocidade Excessiva

Preencha o valor de velocidade não negativo, procure por registros maiores que este valor de velocidade.



🕰 GPS	•	Over S	peed Details \times								
GPS Details		1 20	21-05-14 - 2021-05-14	000885	~	Speed(KM/H) > 60		Q, Search		4	8
🗿 Alarm		No	Device No \$	Longitude,Latitude 💠	Altitude \$	Time \$	Speed \$	Precision ¢	Direct \$	Satellites ¢	IO Status
👻 Active Safety Alarm		1	000888	• -1.20847833,52.6233749	99	2021-05-14 04:36:45	85.00 km/h	0	153	11	0
1 Online-Offline Report		2	000888	• -1.21287658,52.6294174	103	2021-05-14 04:36:15	86.00 km/h	0	156	11	0
(5) Mileage Report		З	000888	• -1.21750498,52.63554	93	2021-05-14 04:35:45	91.00 km/h	0	150	11	0
		4	888000	• -1.22313499,52.6411667	90	2021-05-14 04:35:14	82.00 km/h	0	147	11	0
		5	000888	• -1.23029995,52.6472549	86	2021-05-14 04:34:44	127.00 km/h	0	139	11	0
 Speed 		6	888000	• -1.2416383,52.6538353	103	2021-05-14 04:34:14	127.00 km/h	0	127	10	0
Over Speed Details		7	888000	• -1.2554667,52.659008	123	2021-05-14 04:33:44	128.00 km/h	0	118	11	0

2.7.5.2 Relatório de velocidade Acima/Baixa

Precisa definir primeiro o alarme de "Velocidade" do MDVR, quando o veículo quebrar essa regra, ele enviará alertas para o lado do servidor, então você poderá pesquisar.

	GPS 🔺	Ove	er Speed 🛛 🕹					
G	PS Details	Ø	2021-04-14 - 2021-05-14	Device		~ 0	Search	
ভ	Alam 🔻	No	Device No 👙		Longitude,Latitude 👙	Alarm Start/End	d Speed ⇒	Time 💠
ŭ	Active Safety Alarm 🔫	1	dashcam-test(Dashcam (on	truck))	9 113.915276,22.5759258	Alarm End	80.00 km/h	2021-04-22 00:27:18
†↓	Online-Offline Report	2	dashcam-test(Dashcam (on	truck))	9 113.915138,22.5760784	Alarm Start	80.00 km/h	2021-04-22 00:27:17
0	Mileage Report 🛛 👻	3	dashcam-test(Dashcam (on	truck))	9 113.914848,22.5763817	Alarm End	80.00 km/h	2021-04-22 00 27.15
	Fuel	4	dashcam-test(Dashcam (on	truck))	113.903671,22.5883656	Alarm Start	81.00 km/h	2021-04-22 00 25:59
10	T UEI	5	dashcam-test(Dashcam (on	truck))	• 113.901901,22.590292	Alarm End	79.00 km/h	2021-04-22 00 25:46
0	Speed 🔺	6	dashcam-test(Dashcam (on	truck))	9 113.891403,22.5991974	Alarm Start	81.00 km/h	2021-04-22 00:24:43
0	ver Speed Details	7	dashcam-test(Dashcam (on	truck))	• 113.891235,22.5993156	Alarm End	80.00 km/h	2021-04-22 00:24:42
0	ver Speed	8	dashcam-test(Dashcam (on	truck))	9 113.87915,22.6122189	Alarm Start	81.00 km/h	2021-04-22 00:23:20

<u>.</u>	GPS ·	Low S	peed report \times					
(SPS Details	(<u>)</u> 21	021-04-14 - 2021-05-14	Dashca	am (on truck)	v 0	Search	
ত্র	Alarm	No	Device No 👙		Longitude,Latitude 👙	Alarm Start/End	d 🕸 Speed 🖨	Time 🔹
ď	Active Safety Alarm	- 1	dashcam-test(Dashcam (on t	truck))	• 113.952271,22.565773	Alarm Start	41.00 km/h	2021-04-22 00:39:59
t↓	Online-Offline Report	- 2	dashcam-test(Dashcam (on t	truck))	• 113.951378,22.5681057	Alarm End	42.00 km/h	2021-04-22 00:39:37
0	Mileage Report	3	dashcam-test(Dashcam (on t	truck))	• 113.949371,22.5713024	Alarm Start	40.00 km/h	2021-04-22 00:38:24
		4	dashcam-test(Dashcam (on t	truck))	• 113.944405,22.5712605	Alarm End	43.00 km/h	2021-04-22 00:37:48
		5	dashcam-test(Dashcam (on t	truck))	• 113.94265,22.5712833	Alarm Start	41.00 km/h	2021-04-22 00:37:00
0	Speed	6	dashcam-test(Dashcam (on t	truck))	• 113.937889,22.5713615	Alarm End	44.00 km/h	2021-04-22 00:36:23
(Over Speed Details	7	dashcam-test(Dashcam (on t	truck))	• 113.936226,22.5712376	Alarm Start	38.00 km/h	2021-04-22 00:35:32
(Over Speed	8	dashcam-test(Dashcam (on t	truck))	• 113.93541,22.5712585	Alarm End	41.00 km/h	2021-04-22 00:35:25
l	Low Speed report	9	dashcam-test(Dashcam (on t	truck))	• 113 933815 22 5713234	Alarm Start	40.00 km/h	2021-04-22 00:35:10



2.7.5.3 Relatório de Aceleração Severa

Precisa configurar o **alerta de aceleração** no menu de velocidade no lado do MDVR primeiro, quando o veículo quebrar essa regra, ele enviará alertas para o lado do servidor, então você poderá pesquisar.

🐣 G	PS a	Harsh /	Acceleration Report $ imes$				
GPS	Details	20	21-04-14 - 2021-05-14	Device	~	Q, Search	
নি 🛛	larm 🔻	No	Device No 🌻	Longitude,Latitude \$	Alarm Start/End	∜ Speed ♦	Time 💠
🐞 A	ctive Safety Alarm	1	999988(999988)	• 113.95166,22.5646725	Alarm End	47.00 km/h	2021-05-13 20:33:44
† ↓ o	nline-Offline Report	2	999988(999988)	113.95179,22.5646553	Alarm Start	44.00 km/h	2021-05-13 20:33:43
(5) м	lileage Report 🔹 🤻	3	999988(999988)	113.952034,22.5646191	Alarm Start	36.00 km/h	2021-05-13 20:33.42
		4	999988(999988)	• 113.952034,22.5646191	Alarm End	36.00 km/h	2021-05-13 20:33:42
	uer •	5	999903(999903)	• 114.385155,22.7192554	Alarm End	0.00 km/h	2021-05-13 20:17:31
ତ ୨	peed 🖌	6	999903(999903)	• 114.385155,22.7192554	Alarm Start	0.00 km/h	2021-05-13 20:17:29
Over	Speed Details	7	999988(999988)	• 113.995079,22.5927658	Alarm End	46.00 km/h	2021-05-13 20:17:28
Over	Speed	8	999988(999988)	9 113.995193,22.5928097	Alarm Start	39.00 km/h	2021-05-13 20:17:27
Low S	Speed report	9	999988(999988)	• 113.990807,22.5909023	Alarm End	66.00 km/h	2021-05-13 19:59:19
Harst	h Acceleration Report	10	999988(999988)	113.990646,22.5908375	Alarm Start	61.00 km/h	2021-05-13 19:59:18

2.7.5.4 Relatório de Frenagem Brusca

Precisa definir o **alerta de redução de velocidade** no menu de velocidade no lado do MDVR primeiro, quando o veículo quebrar essa regra, ele enviará alertas para o lado do servidor, então você poderá pesquisar.

♪	GPS 🔺	Harsh	Braking report \times					
G	PS Details	2	021-04-14 - 2021-05-14		Device		V Q Sea	irch
ভ	Alarm 🔻	No	Device No \$	Lon	gitude,Latitude 💠	Alarm Start/End	¢ Speed ≑	Time 👙
Ť	Active Safety Alarm	1	999988(999988)	•	113.952553,22.5648174	Alarm End	14.00 km/h	2021-05-13 20:33:27
t↓	Online-Offline Report 🔹	2	999988(999988)	•	113.952553,22.5648575	Alarm Start	20.00 km/h	2021-05-13 20:33:26
(5)	Mileage Report 🗸 🔻	3	999988(999988)	•	113.949371,22.57658	Alarm End	0.00 km/h	2021-05-13 20:29:50
		4	999988(999988)	0	113.949371,22.57658	Alarm Start	6.00 km/h	2021-05-13 20:29:49
10	ruei 🗸	5	999988(999988)	0	113.999405,22.5950832	Alarm End	10.00 km/h	2021-05-13 20:02:54
0	Speed A	6	999988(999988)	•	113.999329,22.5949917	Alarm Start	27.00 km/h	2021-05-13 20:02:52
0	ver Speed Details	7	999988(999988)	•	113.99926,22.5949421	Alarm End	37.00 km/h	2021-05-13 20:02:51
0	ver Speed	8	999988(999988)	•	113.999161,22.5948772	Alarm Start	46.00 km/h	2021-05-13 20:02:50
L	ow Speed report	9	999988(999988)	0	113.927399,22.5461311	Alarm End	13.00 km/h	2021-05-13 19:43:26
н	arsh Acceleration Report	10	999988(999988)	0	113.927391,22.5460949	Alarm Start	18.00 km/h	2021-05-13 19:43:25
н	arsh Braking report	11	999988(999988)	0	113.943413.22.564373	Alarm End	20.00 km/h	2021-05-13 18:03:54

2.7.6 Contagem de Passageiros

Precisa conectar o balcão de passageiros com MDVR.



2.7.7 Relatório do Motorista

Use RFID que se conecta ao MDVR e configure via VSS como cartão válido.

2.7.8 Relatório de Uso de Dados

2.7.8.1 Tráfego de Dados

Ele mostrará o consumo de dados (WIFI, 3G/4G, LAN) dos dispositivos.

۲	GPS	-	Data	Traffic ×							
6	iPS Details		10	2021-04-14 - 2021-05-1	4 HW_AIMDVR	1	~ 1	Traffic Flow Type Monitor	- Traffic Flow d	irection	▲ 🕅 🖯
ß	Alarm	-	Upw	ard	Access Mode All	2					
Ť	Active Safety Alarm	-	No	Device No 😄	Device Name 💠	Traffic Flo	Traffic Flow Type 😄	Data consumption (MB) 🜩	Access Mode 👙	Reporting time 💠	Consumption time
11	Online-Offline Report	-	1	8888881	HW_AIMDVR	Upward	Monitor	12.8414621353	WI-Fi	2021-05-11 19:45:41	2021-05-11 19:45:41
15	Nelson Deced	_	2	8888881	HW_AIMDVR	Upward	Monitor	10.8884820938	WI-FI	2021-05-11 19:45:42	2021-05-11 19:45:41
0	мнеаде кероп		3	8888881	HW_AIMDVR	Upward	Monitor	10.8881082535	WI-FI	2021-05-11 19:45:41	2021-05-11 19:45:41
8	Fuel	•	4	8888881	HW_AIMDVR	Upward	Monitor	10.8323945999	WI-FI	2021-05-11 19:45:41	2021-05-11 19:45:41
Ø	Speed	•	5	8888881	HW_AIMDVR	Upward	Monitor	10.8302154541	WI-FI	2021-05-11 19:45:42	2021-05-11 19:45:41
*	Passenger Count	•	6	8888881	HW_AIMDVR	Upward	Monitor	7.8336277008	WI-FI	2021-05-11 19:33:30	2021-05-11 19:33:29
F	assenger Count Details		7	8888881	HW_AIMDVR	Upward	Monitor	6.5761547089	Wi-Fi	2021-05-11 19:33:30	2021-05-11 19:33:29
F	assenger Count Report		8	8888881	HW_AIMDVR	Upward	Monitor	6.5754022598	Wi-Fi	2021-05-11 19:33:30	2021-05-11 19:33:29
6	Driver		9	8888881	HW_AIMDVR	Upward	Monitor	6.5632696152	Wi-Fi	2021-05-11 19:33:30	2021-05-11 19:33:29
9			10	8888881	HW_AIMDVR	Upward	Monitor	6.5618658066	Wi-Fi	2021-05-11 19:33:30	2021-05-11 19:33:29
	niver Attendance Details		11	8888881	HW_AIMDVR	Upward	Monitor	4.5634965897	Wi-Fi	2021-05-11 19:45:42	2021-05-11 19:45:41
*	Traffic Flow report	•	12	8888881	HW_AIMDVR	Upward	Monitor	3.6523990631	WI-FI	2021-05-11 14:59:10	2021-05-11 14:59:10
E	Data Traffic		13	8888881	HW_AIMDVR	Upward	Monitor	3.0632982254	WI-FI	2021-05-11 14:59:10	2021-05-11 14:59:10

2.7.8.2 Relatório de Tráfego de Dados Excedido

æ	GPS	Data	Traffic Exceed Report	×				
G	PS Details	0	2021-04-14 - 2021-05-	14 Device		Threshold	50	Q, Search
ß	Alarm 👻	No	Device No 🌩	Device Name 💠	Daily flow limit(MB) =	Daily consumption fl	Time 🗢	
Ť	Active Safety Alarm 🔹	1	000001	000001	50	2116.2800054550	2021-05-12	
t↓	Online-Offline Report 🛛 👻	Z	01998	01998	50	117.8349561691	2021-04-28	
0	Mileage Report 🔹 👻	3	060101	060101	50	116.6332263947	2021-04-28	
	Fuel 🔻	4	060799	060799	50	57.6269187927	2021-05-11	
	TUG -	5	060799	060799	50	262.6555242538	2021-05-08	
0	Speed 👻	6	060799	060799	50	167.8059282303	2021-05-03	
8	Passenger Count	7	060799	060799	50	54.0674200058	2021-04-30	
P	assenger Count Details	8	123654	123654	50	124.3540992737	2021-05-14	
Pa	assenger Count Report	9	123654	123654	50	1139.3293180466	2021-05-13	
0	Driver 🔺	10	333555	333555	50	104.4702301025	2021-05-07	
D	river Attendance Details	11	400207	Dashcam	50	69.2113895416	2021-05- <mark>11</mark>	
	Traffa Flaur ranget	12	800802	800802	50	209.8035364151	2021-05-11	
<u> </u>	Trainc Flow Teport	13	800802	800802	50	261.6953353882	2021-05-10	
D	ata Traffic	14	800802	800802	50	56.5300092697	2021-04-30	
D	ata Traffic Exceed Report	15	800802	800802	50	413 7528486252	2021-04-29	





2.7.8.3 Estatísticas do relatório de fluxo do dispositivo

2.7.9 Relatório de Temperatura e Umidade

Ele suporta os dispositivos externos de Temperatura e Umidade com MDVR, então ele será carregado para o VSS.

2.8 Gestão

2.8.1 Gestão

Neste menu, você pode gerenciar usuário, frota, veículo, motorista e autorização

Şie	77 7 🙆 Og	peration 🔇	Live	Playbac کې	k 🛈 Ge	o Fence	R Evidence	ul Report 오 M	lanagement 🖉 S	erver			± ¢	💄 admin 🗸
19	Fleet			Vehicle ×										
۵	Vehicle			() Add Vehic	e 💮 Bal	sh Add Vehi	icle 🔿 Import Ve	hide 🖉 Export Vehi	cle L ^e Export Templ	ate 📋 Baich Dek	Heat Fleet		~	8
&	Rola			Device Nam	Device N	lame	Q, Sea	ich (
8	User			Op	eration	Icon E	Device Name 💠	Device No 💠	Fleet \$	Plate No 💠	Vehicle Type 🔅	Chassis No 🔅	Last Online Time \$	Last Offline Time 💠 İs
2	Driver				×	e	000001	000001	111111		A1		2021-05-14 10:56	2021-05-14 10:56
•	Alarm Strategy				/ X	😭 0	00771	0077	xavar		A1		2020-12-01 10:07	2020-12-01 10:07
	Auto Doursland			G	/ X		010101	010101	Default Fleet		A1		2021-03-16 14:33	2021-03-16 14:35
~	Auto Liowinoad			6	× ×	🔒 (01010101	01010101	Default Fleet		A1		2021-03-16 14:04	2021-03-16 14:04

2.8.2 Frota

Você pode gerenciar frota e veículo nesta página. Aviso: Precisa adicionar frota primeiro e depois adicionar veículo.



Şie	7 71	Operation	Q Live	୧୦୦ Playback	Geo Fence	R Evidence	Report		Server
陶	Fleet			Fleet ×					
A	Vehicle			Add Fleet	-				
20	Role			Operation	Fleet			Contacts	
8	User			E / X	💌 👗 BI				

1. Adicionar frota: Adicione uma nova frota, se houver muitas sub-frota, você pode definir a frota pai como frota principal.

Add		×
Fleet Name *	Fleet_Test	
Parent Fleet	VSS	
Contacts		

E : Verifique os dados do veículo.

: Editar detalhes do veículo.



: Excluir veículo selecionado.

2. Adicionar veículo: Clique neste botão, você pode adicionar um veículo por um, observe, o novo ID do veículo deve ser exclusivo

🛱 Fleet	Vehicle ×						
🖨 Vehicle		Batch Add Vehicle	🗅 Import Vehicle	Z Export Vehicle	ピ Export Template	🛢 Batch Delete	Fleet

Aviso: Você precisa selecionar qual frota deseja adicionar veículo;



Device No: ID do dispositivo, você pode configurar o ID do dispositivo na extremidade do dispositivo e inserir o mesmo número que o número do dispositivo.
Device Name: Você pode inserir o número da placa do veículo.
Device Type: Selecione o que aparece na etiqueta do seu dispositivo.
Fleet: Selecione uma frota na qual seu veículo estará envolvido.
Audio-video Count: Canais totais da câmera.
Intercom Count: Total de canais de intercomunicação.
Input Number: Total de entradas de alarme de acordo com o tipo de dispositivo.
Output Number: Total de saídas de alarme de acordo com o tipo de dispositivo.
Channel Name: Os nomes dos canais serão exibidos automaticamente de acordo com o 'Tipo de dispositivo' que você escolher, você pode modificá-los manualmente ou mantê-los como padrão, os nomes dos canais serão exibidos quando você visualizar o vídeo

More information: Esses parâmetros não são necessários, você pode preencher de acordo com a situação real.

Add		×
✓ Basic Info		
Icon *	A	
Device No *	800802	
Device Name *	Plate Number	
Device Type *	MOB 8014	~
Fleet*	Fleet	~
Audio-video Count*	8	
Intercom Count *	1	
Input Number*	2	
Output Number *	2	
Channel Name*	CH1;CH2;CH3;CH4;CH5;CH6;CH7;CH8	
> More information		
> Traffic Flow setting		
		OK Cancel

Configuração de fluxo: insira números para controlar o fluxo de dados, também não é uma opção necessária.

- -1: Nenhum controle limitado de dados
- 0: Configuração padrão

Um número positivo: habilite a limitação do fluxo de dados.



✓ Traffic Flow setting		
-1: unlimited, 0: global defa	ilt, >0: threshold	
Flow Limit Day (MB)	60000	
Month data traffic limit (MB)	180000	٢
Traffic Flow Settlement Day	0	~

O Batch Add Vehicle : Preencher **prefixo**, **faixa** de quantidade, adicionar veículo à **frota**.

A plataforma preenche automaticamente o Número de Áudio-Vídeo e outras informações de acordo com o tipo de dispositivo selecionado.

nge 1-10, equipment such as ft010001, ft010002 Will be created	
800802	
1 ~ 5	
MOB 8014	-
Fleet	~
4	
1	
2	
2	
CH1;CH2;CH3;CH4	
Streaming	
	nge 1-10, equipment such as ft010001, ft010002 Will be created 800802 1 MOB 8014

C Import Vehicle : Informações do veículo de importação por arquivo excel, consulte o formulário de exportação do veículo. Preste atenção para escolher a frota para adicionar veículos primeiro.

Le Export Vehicle : Exportar as informações do veículo para arquivo excel.

1.000	
	Export lemplate

: Exporte o modelo para o arquivo excel.

Batch Delete : Excluir veículos selecionados em lote





X : Delete o veículo selecionado.



2.8.3 Função

Função significa a combinação de permissões.

Şîr	9720.	Operation	Q Live	ಆ Playback	Geo Fence	R Evidence	-I- Report	🔍 Management	٩١٩
1	Fleet			Vehicle ×	Role ×				
۵	Vehicle			Add Role	Batch Delete Ro	le Name Role Na	ame	Q, Search	
26	Role			Oper	ration Role Nam	ie 🌐			

1. Adicionar Função

Aviso: primeiro é necessário adicionar permissão de frota e, em seguida, adicionar função de usuário.

Permissões de frota: Selecione uma frota primeiro e, em seguida, mude para

Module Permissions		Fleet Permissions	
	O,		Q,
- V Evidence		- BI	
- Monitor		- Bsmart	- 1
- 🧹 Geo Fence		- Default Fleet	- 1
- 🖌 Add		_ Joranda	
- C Delete		MAT	
- Query		– Hank	
- Vpdate		 Frotcom intelligent 	
- Viayback		- kevin	
- 🗸 Report		AF	
- Online-Offline Report		- Australia NS	
- Mileage Report		- AXIS	
– 🗹 Alarm		- BAH	
- V Fuel		BGT	
- GPS		- CDT	
- 🖌 Active Safety Alarm		- CM	
- Driver		- ETI	
Crood	*		*

Permissões do Módulo.

Permissões do módulo: Selecione a permissão para as funções. Clique em "OK" para salvar.

2. Excluir usuários em lote

Selecione usuários específicos e clique em Excluir Lote.



陶	Fleet	Veł	nicle × Role >	6
8	Vehicle	۲	Add Role 🗎 Batch	Delete Role Name test Q. Search
&	Role		Operation	Role Name 🌩
	User		Ea 🖊 🗙	TEST
2	Driver	~	E 🖊 🗙	Test-02
			Ea 🗡 🗙	testRebort1
-	Alarm Strategy	~	R 🗡 🗙	Test_GPS1

Aviso: Se houver um usuário pertencente a esta função, a função não poderá ser excluída.

2.8.4 Usuário

2.8.4.1 Adicionar Usuário

O Add User : Clique no Ícone Adicionar Usuário, a página a seguir será exibida, preencha o Nome de Usuário, Função, Senha, marque se está habilitado. Este usuário terá a autoridade da Função definida. Clique em "OK" para salvar.

Add		×
Username *	test	
Role	Test_Role	v
Password *		
Enable Status	Enabled Disabled	

2.8.4.2 Gerenciamento de Usuários

🗟 Para verificar os detalhes do usuário.



Para editar detalhes do usuário.

x : Excluir o usuário.

Batch Delete : Escolha o usuário pelas caixas de seleção, exclua usuários em lote por grupo.

A pesquisa por nome de usuário é uma maneira mais rápida de visitar itens. Ele suporta pesquisa difusa.

User	User	Q, Search
------	------	-----------



2.8.5 Condutor

Clique no item do driver para verificar todas as informações do driver, também o dispositivo precisa se conectar ao leitor RFID.

1	Fleet	Us	er	×	Dri	ver >									
æ	Vehicle	۲	Add	Drive		🗑 Bate	h Delete Card No/Name	/Telephone Card No/M	lame/Telephone	Search					4 19 0
20	Role			0	peratio	n	Driver Name 💠	Fleet ¢	Gender ¢	Driver Card No. +	Driver License No \$	ID \$	Telephone \$	Email \$	Birth Date 💠
2	User			6	1	X	Ben	afun	Male	12	1232342413423	123242134213	123456		2021-03-27
2				6	1	X	хал	Show-room	Male	4c09b254			15770574975		
4	Alarm Strategy			6	1	X	afun	Default Fleet	Male	001002			123456789		
	Auto Download			Ca.	/	X	12	Ben	Female	123			13213		
-				6	1	×	1	111111	Male	1			123		
				6	1	х	test_dli	ME3408	Male	14			159868748527		
				6	1	×	12	152	Female	23214			214314		

2.8.5.1 Adicionar Condutor

• Add Driver : Clique no ícone Adicionar driver, a página a seguir será exibida. Preencha o Nome do Condutor, Sexo, Cartão, Frota, telefone e outras informações do motorista adicionado. Clique em "OK" para salvar.

Driver Name *	Hank	Unload Driver Face Image
Gender*	Male	upload image
ard No. *	1223456	
leet*	TestFleetAdd	
Phone *	16654782480	
Email		Upload Driver License Image
D	1100	upload image
Driver License No	5578986	
Birth Date		

2.8.5.2 Gerenciamento de Condutores



OK Cancel



A pesquisa por número do cartão, nome ou telefone é uma maneira mais rápida de visitar os itens. Ele suporta pesquisa difusa.



2.9 Estratégia de Alarme

fa 1	Fleet	User ×	Driver ×	Alarm Strategy ×			
e 1	Vehicle	() Batch Ad	st 🗎 Batch	Delce Device No/Fleet Name Device No/Fleet Na	ame Alarm Type Please Choose Alarm Typ	Q Search	
&	Role	0	Operation	Alam Type 💠	Fleet Name 💠	Device Name 💠	Last Modify Time 💠
ا 🍐	User		/ X	Yawn		999909	2021-03-31 10:53:07.0
*	Driver		/ X	High Temperature		060105	2021-03-31 10:53:07.0
	Alarm Strategy		/ X	High Temperature		tb-hdd-056	2021-03-31 10:53:07.0
	Auto Download		/ X	Input Trigger		960799	2021-03-31 10:53:07.0
<u> </u>			/ X	Input Trigger		999905	2021-03-31 10:53:07.0

^O Batch Add Clique no Ícone Adicionar em Lote, a página a seguir será exibida. Escolha os tipos de Alarme nas caixas de seleção do lado esquerdo. Defina as Informações do Veículo e da Frota, Resposta do Cliente, Estratégia de Download, Serviço de Envio de Alarme no lado direito.

larm Type		> Vehicle Fleet	
	0,	> Client Response	
Video Lost	*	> Download strategy	
Video Cover		> Alarm Push Service	
Input Trigger			
Emergency			
Over Speed			
Low Temperature			
High Temperature			
Humidity			
Parking Overtime			
Vibration			
Geo fence			
Electronic Route			
Illegal Open Door			
Storage Error			
Fatigue Driving			
Fuel Abnormal			
ACC Invalid	-		



Escolha o Veículo, Frota:

✓ Vehicle Fleet		
Vehicle	Dashcam (on truck)	~
Fleet	TestFleetAdd	~

Resposta do Cliente:

Lock On Map *	O Yes (No No			
Voice Notification *	🔿 Yes (No No			
Auto open video *	СН1 🗸	CH2 🗸	CH3	CH4	CH5
	CH6	CH7	CH8	©H9	CH10
	CH11	CH12			

Estratégia de Download:

Network Type *	Wired Wi-Fi	2G	3G	4G
	5G			
Download Channels *	CH1 🗸 CH2	CH3	CH4	CH5
	CH6 CH7		CH9	
	CH11 CH12			
Number of Failed Download	Retries* 10			
Number of Failed Download Time Between Retries *	Retries * 10 30	Seconds		
Number of Failed Download Time Between Retries * Alarm Time Range *	Retries * 10 30 00:00:00 - 23:59:59	Seconds		
Number of Failed Download Time Between Retries * Alarm Time Range * Pre Recording *	Retries * 10 30 00:00:00 - 23:59:59 10	Seconds		

Valid Device Network Type: Cabo, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G, 5G

Video Download Data Type: Vídeo I Frame, Vídeo P Frame, Áudio Frame, Informações de Estado

Download Video Camera: Seleção de canal

Number Of Failed Download Retries

Time Between Retires: Intervalo entre tentativas.(unidade: segundos)

Alarm Time Range: Hora de início até a hora de término.

Video Lead Time &Video Later Time (unidade: segundos)



Serviço de Envio de Alarme

✓ Alarm Push Service	
Email	
	Email addr list (Senarate with commas):
	Enter addr not (opprate min connect).
Para verificar deta	Ilhes da estratégia.
Para editar detalh	es da estratégia.
Excluir a estratég	a.
Batch Delete : Escolha a por grupo.	a estratégia pelas caixas de seleção, estratégia de exclusão de lote
A pesquisa por Número o maneira mais rápida de v	le Dispositivo, Nome da Frota ou Tipo de Alarme é uma risitar itens. Ele suporta pesquisa difusa.

Device No/Fleet Name	111	Alarm Type	All	-	Q Search	
----------------------	-----	------------	-----	---	----------	--

2.10 Download automático

1	Fleet	Auto	o Download	×						
æ	Vehicle	۲	Batch Add	Batch Delete Device	No Device No		Status Nor	mal	Q, Search	
20	Role		Operation	Device No 👙	Device Name 💠	Status 👙		Progress \$	Resource Time 💠	Priority \$
8	User		B X	61752	61752	Normal		Wait Device Online		1
&	Driver									
٩	Alarm Strategy									
₹	Auto Download									

2.10.1 Adicionar Estratégia de Download Automático

Batch Add Clique no Ícone Adicionar em Lote, a página a seguir será exibida. Escolha a Frota ou Veículos nas caixas de seleção do lado esquerdo. Defina o período de Validade da Tarefa e o Parâmetro da Tarefa no lado esquerdo.



角	Fleet	Auto Download ×			
æ	Vehicle	Batch Add Batch Delete Device No Device	vice No	Status Normal	🔹 🔍 Search
20	Role	Add			
2	User	Vehicle	> Task Validity perio	d	
2	Driver	Device	> Task Parameter		
۰	Alarm Strategy				
<u>.</u>	Auto Download	Default Fleet [0/0/0]			

Período de Validade da Tarefa

Permanent?* No Yes	Task Validity period		
	ermanent?*	No Yes	
Date Range -	ate Range		

Permanent: Não permanente/permanente. Apenas execute uma vez ou permanente. Se não for permanente, deve definir o horário de início e término. **Date Range:** A validade desta tarefa.

Parâmetro de Tarefa

Daily execution time Range: O tempo de trabalho de download de todos os dias.
Task plan Type: Apenas uma vez/ Todos os Dias/ Semanalmente/ Mensalmente.
Resources time Range: A hora do arquivo gravado (filmagem) no HDD ou cartão SD, que precisa ser baixado.

Resources in recent days: (0-30) dias para a opção, 0 significa hoje.

Network Type: Tipo de rede disponível para download.

File Type: Arquivo de Vídeo Normal/ Arquivo de Vídeo de Alarme/ Arquivo de Snap Normal / Arquivo de Snap de Alarme / Arquivo de Caixa Preta.



Daily execution time Range	* -
Task Plan Type	Once only Cevery Day Weekly Monthly
Resource time Range*	00:00:00 - 23:59:59
Resources in recent days?	(0-30)* 1 days
Network Type	Wired Vi-Fi 2G 3G 4G 5G
Download Channels	CH1 🗸 CH2 🗸 CH3 CH4 CH5
	CH6 CH7 CH8 CH9 CH10
	CH11 CH12
File Type	Normal Video File 🗸 Alarm Video File 🗸
	Normal Snap File 🧹 Alarm Snap File 🗸 🛛 Black Box File 🗸

Por exemplo:

E

Período de execução: 11:00 -18:00

Tipo de plano de tarefas: Apenas uma vez

Horário do recurso: 09:00 - 09:30

Recurso nos últimos dias: 1

Esta tarefa significa: Esta regra começará a ser executada às 11:00 para baixar o arquivo de vídeo do histórico (ontem e hoje) do dispositivo, e o intervalo de tempo desse arquivo de vídeo do histórico é entre 09:00 e 09:30 e esta regra só pode ser executar uma vez, encerrar a regra às 18:00.

2.10.2 Gerenciamento de Estratégia de Download Automático

: Para verificar os detalhes da estratégia.

× : Exclua a estratégia.

Batch Delete : Escolha a estratégia pelas caixas de seleção, estratégia de exclusão de lote por grupo.

A pesquisa por Número de Dispositivo ou Estado da Tarefa é uma maneira mais rápida de visitar itens. Ele suporta pesquisa difusa.

Device No	Device No	Task State	Normal	Q Search
-----------	-----------	------------	--------	----------



2.10.3 Download

Podemos ver o progresso do download e os arquivos nesta página.

Play کی	/back 🛈 Geo F	ence 🛛 E	ividence "]	Report 🙎 Management	Server	1		
No ¢	Search Devi	Channel	Status	Resource Start Time	Resource End Time	Time	Progr	Operation
1	3536610938	1	Finished	2021-05-14 10:47:00	2021-05-14 10:49:00	2021-05-14 11:16:59	100%	Delete Download
2	HW_AIMDVR	1	Finished	2021-05-11 15:10:00	2021-05-11 15:11:00	2021-05-11 15:21:33	100%	Delete Download
3	HW_AIMDVR	2	Finished	2021-05-11 15:10:00	2021-05-11 15:11:00	2021-05-11 15:21:33	100%	Delete Download

2.11 Alarme

Clique no ícone de sino amarelo no canto inferior direito, ele abrirá a janela de vinculação de Alarme.

060799 [Storage Exception]		
4/21/2021 1:45:16 PM	Check	
060799 [Storage Exception]		
4/21/2021 1:45:16 PM	Check	
3108 [Shock Alarm]		
4/22/2021 9:18:23 AM	Check	
3108 [Shock Alarm]		
4/22/2021 9:18:26 AM	Check	
999905 [Storage Exception]		
4/22/2021 9:29:35 AM	Check	
999905 [Storage Exception]		
4/22/2021 9:29:35 AM	Check	99+
One click View		

Clique no botão Verificar, a janela Alarme será exibida conforme abaixo.





2.12 Servidor

2.12.1 Configuração do Servidor

Esses parâmetros serão configurados quando você instalar o servidor, caso não haja necessidade, é recomendado manter os parâmetros padrão.

fiera 🕑 Dashboard 오 Liv	e 😎 Playback 💿 Geo Fence 🛛 Evidence 🔒	🖬 Report 🔹 Management 🌫 Server
Metwork Config	Server Config ×	
Server Config	Network Config	
	System Public IP Or Domain: 190.04.00.102	
	User Web Port: 9966 (Intranet	Port: 9966)
	User Stream Port: 33122 (Intran	net Port: 33122)
	User Video Service Port: 33188	(Intranet Port: 33188)
	Device Stream Service Port: 33111	(Intranet Port: 33111)
	Device Video Upload Port: 33166	(Intranet Port: 33166)
	User Download Service Port: 33144	(Intranet Port: 33144)
	Device Download Service Port: 33133	(Intranet Port: 33133)
	User File Service Port: 9988 (I	ntranet Port: 9988)
	Device File Service Port: 2221	(Intranet Port: 2221)
	T Protocol Proxy Port: 22000 (Intranet Port: 220	000)
	Submit	



2.12.2 Configuração do Sistema

2.12.2.1 Gerenciar logotipo

Você pode personalizar seu próprio logotipo e ele será exibido no canto superior esquerdo da página da web, observe que o formato do arquivo de logotipo é PNG, o tamanho é 50*50

2.12.2.2 Configuração de Chave de API do Mapa

Se você preferir usar o mapa do Google ou o mapa do Bing, precisará inserir a chave da API no VSS e poderá entrar no site oficial do mapa do Google ou do mapa do Bing para obter a chave do mapa.

- 1. Defina a chave do mapa.
- 2. Você pode ativar/desativar o Mapa.
- 3. Defina o tipo de mapa padrão.

Network Config	Server Co	nfig 🛛 Map Key Setti	ing \times				
Server Config							
System Config	Update						
License Management	No	Мар	Map Key			Enable Status	Default
Logo manage	1	Baidu Map				\checkmark	
Man Key Setting	2	OpenStreetMap			201	\checkmark	
Alarm Calar Calling	3	Google Map	17	2	2	3	
Global Param Setting	4	Bing Map					

Google map:

https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/get-api-key Bing map:

https://www.bingmapsportal.com

2.12.2.3 Configuração de Cor do Alarme

A Web VSS suporta a personalização da cor do alarme.



Network Config	Server Confin × Alarm Color Settion ×
Server Config	
System Confin	#13a4ed v
License Management	Set the Alarm Color
Logo manage	IO Alarm
Map Key Setting	Input Trigger Abnormal Opening and Closing
Alarm Color Setting	Speed Alarm:
Global Param Setting	Low Speed Over Speed Parking Overfime Harsh Acceleration Harsh Braking Low Speed Vlaming High Speed Warning
	DMS Alarm:
	Flage Diving No Flows Call Serving Detracted Diving Meet Absorbat Diver Change Claves Cl
	ADAS Aarm
	Forward Collision Lane Departure Car Distance Pedestrian Collision Frequent Lane Change Road Sign Overson ADAS Acceleration ADAS Speed down Road Sign Recognition FCW (Forward Collision Naming) HMW (Headowy Monitory Warning) Lane Departure Left Lane Departure Right Forward Collision in bus speed
	Video Alarm:
	Video Lost Molion Detection Video Cover
	Peripheral Alarm:
	Low Temperature High Temperature Humidity Vibration Fuel Abnormal People Counting Button RFID card
	Geofence Alarm:
	Geo fence Electronic Roste
	Device Alarm:
	Storage Error ACC Invalid GPS Abnormal Prot Panel Open Voltage
	##0000
	Salari 🧳

Set the Default Alarm color: Um conjunto de início rápido chave para todos os alertas uma vez.

Set the Alarm Color: Você pode definir a cor de cada alerta.

Por exemplo,

GPS	Eve	ent 📍	Alarm	Active Safet	y Alarm		
No	Operat	Device N	10	Fleet	Time	Alarm Type	Begin T
51	•	<mark>4</mark> 104		ME3408	2021-05-26 17:38:06	Storage Error	2021-0
50	•	4104		ME3408	2021-05-26 17:38:03	Storage Error	2021-0
49	•	4104		ME3408	2021-05-26 17:38:00	Storage Error	2021-0
48	0	4104		ME3408	2021-05-26 17:37:57	Storage Error	2021-0
47	•	4104		ME3408	2021-05-26 17:37:54	Storage Error	2021-0
46	•	4104		ME3408	2021-05-26 17:37:51	Storage Error	2021-0

3. Conecte o dispositivo ao VSS

3.1 Defina um ID exclusivo para MDVR

Por favor, vá para MDVR **MENU -- SYSTEM -- REGISTER INFO** Defina um ID de Dispositivo aqui. Este número será o ID único a ser registrado na plataforma VSS. Você pode usar números e letras e o comprimento pode ser de 1 a 12 bits.



Re	gist into
Dev ID: 8866666	Terminal:
Plate NO:	FactorID:
State :] TerminID: AD0000012A
Language ENGLISH	City ID:
GuiAlpha:0%	9
Position Mode : GPS-	+ <u>GL</u>
Licensel [License2
	SAVE

3.2 Instale o cartão SIM e configure 3G/4G

Usamos a rede 3G/4G para acessar a Internet em geral. Instale o cartão SIM e conecte a antena 3G/4G. Ir para MDVR **MENU -- NETWORK -- DIAL SET**. Habilite-o e defina o **APN**. Às vezes, também precisa inserir o **Nome de Usuário** e a **Penha**.

Enable	OFF	
Netlype	ON	
APN	:[3gnet	
CenterNo	:[*99#	
Username	:[card	
Password	:[card	

Por favor, vá para MDVR **MENU** --**INFO** -- **NEXT** página para verificar o status da conexão de rede e certifique-se de que o status de discagem seja <u>Bem-sucedido!</u>



3.3 Adicionar Dispositivo à Plataforma VSS

Consulte 2.7.2 Frota

Device No.: A Identificação do Dispositivo.



Device Name: Você pode inserir o número da placa.

Device Type: Selecione um do tipo.

Audio-video Number: Canais.

Input/Output: Insira o tipo de dispositivo como. Clique para mostrar mais informações sobre o dispositivo.

Ø 9	•	0	R	ьd	2	1	
Add							
✓ basicsInfo							
lcon*		2					_
Device No*							
Device Name							
Device Type		41-04					
Fleet *		Choose Flee	t				

3.4 Definir o endereço do servidor no MDVR

Por favor, escolha H-Protocol no protocolo Server 1 ou 2. Vá para MDVR MENU -- NETWORK -- CENTER.

Server1	Pro (H-protoco)	GPS 1	Interval: [15]
IP1:			Port:
Server2	Pro H-protoco	GPS :	Interval: 20
IP2:	(192, 168, 3, 74		Port: [33000
Server3	ProtOFF	GPS :	Interval: 🚺
IP3:	[192, 168, 1, 103		Port: 8000
Server4	Pro	GPS :	Interval: 0
IP4:	(192. 168. 1. 103		Port: 8000

IP : O endereço IP da sua plataforma. Porta: 33000

Por favor, vá para a página **INFO** para certificar-se de que o server2 está vinculado depois de configurar a rede e o endereço e a porta do servidor.



WIFI	Mod	ule: No	t Exis	st WIFI	SSID	40 U
WIFI	Sig	nal:		WIFI	IP	
SERVE	R 1	:69.64	. 39. 1	58:6608	NO I	LINK
SERVE	R 2	:192.1	68. 3.	74:3300	0 LI	NKED
SERVE	RЗ	:192.1	68. 1.	103:800	O NO	LINK
SERVE	R 4	:192.1	68. 1.	103:800	O NO	LINK

Então você pode verificar o dispositivo na plataforma VSS.