- 1.- Acceder al HVR por IE
- 2.-Ingresar usuario "admin" y password "siera"
- 3.-Ir a "Config DVR"



4.-Ir a "Herramientas"-"Actualizar"



5.-Hacer clic en "Buscar" e ir a la ruta donde se encuentra el archivo de firmware.

Í	DVR->Actualizar			
	Archivo	[Buscar	
	Corriendo	Cancelar		

6.-Hacer clic en botón "Correr" para que comience el proceso de actualización del HVR.

7.-Una vez terminado el HVR reiniciará y ya estará finalizado el proceso de actualización.

Nota: Nunca apagar el PC o el HVR cuando se esta enviando la actualización ya que se dejar al equipo inutilizable.

Una vez terminada la actualización ejecutar el programa "Restore".

Ejecutar "Restore" como administrador, ingresar la dirección IP del HVR y hacer clic en la casilla "Restore". Presionar el botón "Ping", si el mensaje indica que se hace el ping, presionar "Search" y luego "OK". Para finalizar reinicie o (apague y encienda) su HVR. Este proceso deja todos los parámetros del HVR por defecto.