Configuración de envío de correo en HVR Siera Panther 3.0

Asegúrese que el equipo posee conexión a internet.
Revise que su dirección IP, Máscara de red y puerta de enlace sean las correctas.
También revise que las DNS estén configuradas correctamente.

onfig Email	Config Email		8			
onfig NTP PPoE RSP	Habilitar	$\overline{\mathbf{v}}$		Ejemplo con cuenta de Gmail Servidor emte de salida		
ireless onfig Movil PNP	Servidor SMTP	smtp.gmail.com				
TP Puerto 465			Puerto smtp			
Ϊĥ τορ	V	Servidro con (SSL)		Habilitar seguridad SSL		
Servicios en la nube	Usuario	sieratest5		Nombre de la cuenta Password de la cuenta Correo de salida		
	Password	*******				
	Salida	sieratest5@gmail.com				
	Destino	siera@siera.com.uy;		Correo de destino (puede agregar varios		
Ok Cancelar	T ítulo	Alarm Message		Titulo o Asunto del correo		

Este es solo un ejemplo. Los datos que se aplicarán en su caso dependerán del servidor de correo que vaya a utilizar.

3.- Configure que evento provocará el envío de correo.

En la imagen inferior se configura para las detecciones de movimiento, puede aplicar el mismo procedimiento para otros eventos.

🏉 Web Client 🛛 🗙 📃				🟠 🔻 🖾 👻 🖶 🔻 Pág
Panther			Reproducir Log	Config DVR Config Local Log Out
CAM01 CAM02 CAM03 CAM03 CAM04	DVR Grabación Alarma	Config Siste	8 Info Sistema	
	CAMI	Avovimiento anal 1 ▼ abilitar ▼ abilitar ▼ arnobilidad Medio Medio ▲ ariodo Austes alida Alarma 1 Demo and 1 2 3 4 Tod	a <u>Ajustes</u> alo <u>1</u> Seg ra <u>10</u> Seg	Foco
	Entrada Alarr	abar Canal V	do 10 Seg nviar Email C	$ \bigcirc \langle \bullet \\ \bigcirc \langle \bullet \\ \bigcirc \rangle \\ 0 \\) \\ \bigcirc \rangle \\ 0 \\) \\ 0 \\ 0 \\) \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0$
		Copiar Pegar Restaurar	Ok Cancelar	

4.- Realizando los pasos anteriores ya estará recibiendo correos cada vez que se produzca un evento. Pero si ud desea además tener una imagen junto a la notificación deberá hacer lo siguiente.

Ir a "Config DVR"-"Grabación" y hacer clic en "Captura".

En la venta que se presenta seleccionar el canal del que desea la imagen, los días de semana que desea que el servicio este activo y el periodo de tiempo para el mismo, así como bajo que eventos (alarmas o movimiento). Ver imagen inferior como ejemplo:

DVR->Ca	ptura 🔗
Canal	
Pre	2 Archivo:
Modo	
Semana	Todo 🔽 Cont Mov Alarma
Período1	0:0-24:0 \ \ \ \
Período2	0 : 0 - 24 : 0
Período3	0:0-24:0
Período4	0:0-24:0
Copiar	r Pegar Restaurar Ok Cancelar

Una vez configurado todos estos parámetros podrá recibir notificaciones con imagen como se muestra en la imagen inferior:

