## **GUÍA CONFIGURACION ESCLUSAMIENTO**

En esta guia vamos a indicar paso a paso las configuraciones del Esclusamiento entre Puerta 1 y 2 de las controladoras modelos SAC 3004IP y SAC 3008IP con el software SAC 4000

La configuracion del Esclusamiento se refiere a que un usuario no va a tener permitida la apertura de una segunda puerta mientras la primer puerta este abierta y viseversa

**1)** En el software SAC 4000 seleccionar el icono de **Dispositivos**, en la ventana de superior derecha se muestra la controladora, seleccionarla, hacer click derecho y seleccionar **Editar** 



2) Se abre la siguiente ventana para editar el controlador, hacer click en Más

siera Editar Controlador				
Nombre: S/	AC 3008IP			
Serial No:22	27178			
Modelc 4 doors			$\sim$	
۲	TCP/IP	O 485		
1	Dirección IP:	192.168.1.178	Puerto:	8000
	Zona:			
	Deshabilitar			
Dominio:			$\sim$	Más
			Ok	Cerrar

3) Se abre la siguiente ventana, marcar la casilla de Interlock Puerta 1-2

Sera Más datos	de controlador			
Anti pass back	1			
Tiempo de alarma:	10	(1-65535) 99 no hay limite		
Tiempo salida fuego:	99	(1-65535) 99 no hay limite		
☑ Interlock Puerta 1-2				
□ Interlock Puerta 3-4				
Password coacción:				
		Ok Cerrar		

4) Posteriomente hacer click en OK.

De esta manera queda configurado el esclusamiento entre las puertas 1 y 2