- 1.- Acceder al HVR o IPC por Internet Explorer.
- 2.- Ingresar usuario y password (por defecto "admin" / "siera").
- 3.- Ir a "Config HVR".

Şiera.		Grabaciones	Información	Config HVR	Config PC	Salir	
webdent m D H0-PC m D H0-PC m D 003 m D D03 m D D04 m D D05 m D D05	90000	NOMORO		AD HOLD		Parso(1-8): • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
	9066	90400		NOVERO			
	N94510	804000		NOVERO			

4.- Ir a "Herramientas" - "Actualizar".



5.- Presionar "Buscar", en la ventana de búsqueda seleccionar el archivo de firmware.



6.- Presionar el botón "**Correr**" para que comience el proceso de actualización del HVR.

7.- Una vez terminado, el HVR reiniciará y ya estará finalizado el proceso de actualización.

Importante: Nunca apagar el PC el HVR o IPC cuando se esta enviando la actualización ya que esto podría causar que el equipo quede inutilizable.

Una vez terminada la actualización ejecutar el programa "Restore".

Ejecutar "**Restore**" como administrador, ingresar la dirección IP del HVR y hacer clic en la casilla "**Restore**". Presionar el botón "**Ping**", si el mensaje indica que se hace el ping, presionar "**Search**" y luego "**OK**". Para finalizar reinicie o apague y encienda su HVR. Este proceso cambiará todos los parámetros del HVR a los valores por defecto.