

Capture ou faça um videoclipe ao vivo usando o software VMS

Quick Help



1° Entre no software VMS.



2° Vá em configurações para selecionar os caminhos e formatos de gravação.





3° Selecione "Caminhos de gravação".

	configuração do sistema	×
Configuração básico	Configuração básico Página iniciat Nova página	f
	🗇 Iniciar com o SO	
	Login automático Iniciar gravando por tempo	
Sistema e idiomas	 Restaurar a visualização Primeira carga em exibição 	
Caminhos de gravação	Tempo de repetição instant 15Minutos 💌	
Configuração de logs	Configuração Alarme	
	POP para Diálogo de E-Map Aceitar alarme Não disparado	
	V Mostrar janela flutuante	
	Tipo de alarme: Detectar 💌	
	Local do arguivo de som: C./Program Files/Siera VMS/vms/sound/else/alarm sensor.wav	
	Dispositivos	_
	Main Auto fill Port, Usemame and Password	
	Porta: 3333	
	Aplicar Salvar G	cancelar)

4° Nesta seção você pode configurar os parâmetros de armazenamento.

Contigues do teste Contigu			×	configuração do sistema	
Contoursplotitister Local de Graveção marsait C. Propari Féleziole's VIISiens Organization Recordinados Caminho onde serão armazes capturas. Contoursplotitister Findencifiames Local de graveção C. Propari Féleziole's VIISiens Organization Recordinados Caminho onde serão armazes capturas. Contoursplotitister Findencifiames Local de graveção Findencifiames Capturas Féleziole's VIISiens Organization Recordinados Caminho onde serão armazes capturas. Contoursplotitister Findencifiames Local de graveção Findencifiames Capturas Féleziole's VIISiens Organization Recordinados Caminho onde serão armazes capturas. Contoursplotitister Findencifiames Local de graveção Findencifiames Capturas Féleziole's VIISiens Organization Recordinados Caminho onde serão armazes capturas. Contoursplotitister Findencifiames Capturas Findencifiames Capturas Caminho onde as gravações serão armazes capturas. Contoursplotitister Findencifiames Espaçocue: Findencifiames Capturas Caminho onde intervato de pacetes(minutes) Findencifiames capturas Contoursplotitister Findencifiames de pacetes(minutes) Findencifiames capturas Formato de imagem Contoursplot de intervato de pacetes(minutes) Findencifiames capturas Formato de vídeo. Contoursplot de armazeramento de logs de alames Findencifiames capituras			e/Siera VMS/imc/Organization/Dicture	Carrinhos de gravação	Configuração Islaico
Local do Granção do depessão: Heddino/Name Local do gravoção: Heddino/Name Local do gravoção: Tipo de toto Arcuno de pracedes(minutos): Cantertos de gravoção: Contore de intervalo de pracetes(minutos): Contore de intervalo de inagem Contore de inagem Con	enadas as	— Caminho onde serão armazena	s/Siera VMS/ms/Organization/HandleRecor	Local da Gravação manual: C.IProy	Configuração Alarme
Contrarts & Identation Tipo de lobe ###G Blain Contrarts & Identation Tipo de lobe ###G Blain Contrarts & Identation Accused de armatexeamento de proveção Blain Caminho onde as gravações serão armazenadas. Contrarts de graveção Espaço(GB) Blain Espaço(GB) Blain Caminho onde as gravações serão armazenadas. Contrarts de intensão de pacetes/mendos) E E Formato de imagem. Formato de imagem. Configuração de logs Espaço(GB) Tempo de armazenamento de logs de sistemat Formato de imagem. Eschup Restaura Restaura Formato de vídeo.		capturas.	I/Siera VMSAmsiOrganization/RemoveRaco era VMSAma/Organization/DackupRecord	Local do Gravação do dispesitivo: C.Proya Herário/Narme Local de gravação: Program	Dispositives
Cerviertos de graveção Contoure de intensalo de pacetes(minutos): 5:: Contoure de intensalo de intensalo de logs de alarme: 7:: Esclup Restaura: Esclup Restaura: Esclup Restaura:	s manuais	Caminho onde as gravações m	10 P4 @ AM	Tipo de foto IPEG Arouivo de armazenamento de gravação: IPEG	Sofema e idiemas
Contigeração de loga Contigeração de loga Contigeração	STHUTUUIS	serão armazenadas.		Limite mínimo de Espaço(GB): 99 :	Camintos de gravação
Configuração de loga de alarme: Tempo de armazenamento de loga de alarme: Tempo de armazenamento de loga de alarme: Tempo de armazenamento de loga de alarme: Formato de vídeo.				Tempo de intervalo de pacotec(minutos)	Configuração de logis
Tempo de armazenamento de loga de alarme: 7 Tempo de armazenamento de loga de sistema: Formato de vídeo.		Formato de imagem.		Arquivo para cobertura de imagem Configuração de loga	Dackup/Nestaurar
		Formato de vídeo.	npo de armazenamento de loga de aistema:	Tempo de armazenamento de logs de alarme: 7 Backup Restaurar Backup Restaurar	



5° Após fazer as configurações, pressione "aplicar" e depois "Salvar".

8	configuração do	sistema	×
Configuração básico	Caminhos de gravação	CJProgram Files/Siera VMS/ims/Organization/Picture	1
Configuração Atarme	Local da Gravação manual:	C./Program Files/Siera VMS/vms/Organization/HandleRe	cor
Dispositivos	Local do Gravação do dispositivo: Horário/Narme Local de gravação:	C /Program Files/Siera VMSAms/Organization/RemoteR Program Files/Siera VMSAms/Organization/BackupReco	eco dP.
Sistema e idiomas	Tipo de foto Arquivo de armazenamento de gravação:	JPEG MP4 MP4 MA	I
Caminhos de gravação	Limite mínimo de Espaço(GB):	99 ÷	I
Configuração de loga	Controle de intervalo de pacotes(minutos). Tempo de intervalo de pacotes(minutos)	5 +	
Backup/Restaurar	Arquivo para cobertura de imagem Configuração de logs Temos de armanenamento de loss de alas	mer 🔽 🚔 Tampo de armazenamento de lons de sistem	
	Backup Restaurar Backup Restaurar		
		Aplicar Salvar Cano	

6º Entre em "Ao vivo".





7° Selecione a câmera e, na mesma visualização, você pode capturar uma imagem ou um videoclipe conforme abaixo.



Para capturar uma imagem, pressione o botão.

- Para iniciar ou parar um videoclipe, pressione o botão.
- Caminho onde a captura ou o videoclipe foi armazenado. Você poderá clicar nesse caminho para abrir essa pasta.

8° Uma vez finalizados os downloads, você poderá acessar a pasta no PC para poder visualizar ou operar com eles.







sieraelectronics.com