

Configuração de gravação em DVR

Quick Help



1. Entre no menu principal.

1 Tela	•
4 Telas	
8 Telas	
9 Telas	_
Guia	
visualizarSinal	
Reprodução	
Modo de Gravação	
Modo canal	
Menu Principal	

2. Entre no sistema com o usuário admin.

Lembre-se que a senha de fábrica é siera.

Login	
Usuário	admin
Senha	siera
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 +
Entre com usuário e senha	qwertyuiop[]\
	a s d f g h j k l . ' Enter
	z x c v b n m , . / * <-
	OK Cancelar



3. Entre em "Gravação".



4. Em "Configuração" será exibido o seguinte menu de opções:

Gravação			
Gerenciar HD	Câmera	1	Selecione o canal ou canais para configurar
Configuração	Redun		
Salvar Fotos	Tamanho/min Pré-Gravação/Seg.	10 5	lindique o tamanho maximo de cada pacote de vídeo.
	Modo Dia Período 00 : 01 - 24 : 00	Agenda Manual Parar Qui Cont nua Detecção S	Indique o tempo de pré-gravação do vídeo. Aplica-se apenas ao gravar por detecção de movimento ou alarme.
	00 00 - 24 00 00 00 - 24 00 00 00 - 24 00		Indica o modo de gravação. - Horário: será cumprido o
Se em "Modo" vo você deve pree - Normal: gravaç - Detecção: grav de movimento o	ocê escolheu "Horário" ncher o período abaixo. ção contínua. vará se houver detecção ou alarme.	Indique o dia ou dias da semana para fazer esta configuração. Avançado OK Cancelar aplicação	detecção de movimento abaixo. detecção de movimento ou alarme. - Manual: a gravação deve ser iniciada e interrompida manualmente. - Parar: o sistema não irá gravar.



5. Após configurar o	s parâmetros,	selecione"	'aplicação"	e depois "OK".
----------------------	---------------	------------	-------------	----------------

Redun Image: Configuração Salvar Fotos Tamanho/min 10 Pré-Gravação/Seg. 5 Modo Agenda Manual Dia Qui Periodo Contínua Detecção 00 : 00 - 24 : 00 Image: Contínua Detecção 00 : 00 - 24 : 00 Image: Contínua Detecção 00 : 00 - 24 : 00 Image: Contínua Detecção 00 : 00 - 24 : 00 Image: Contínua Image: Contínua	
Salvar Fotos Tamanho/min 10 Pré-Gravação/Seg. 5 Modo Agenda Manual F Dia Qui Periodo Contínua Detecção 00 : 00 - 24 : 00 Image: Contínua Detecção 00 00 00 00 00 00 Image: Contínua Detecção 00 00 00 00 Image: Contínua Imag	
Salvar Fotos Tamanho/min 10 Pré-Gravação/Seg. 5 Modo Agenda Manual F Dia Qui Periodo Contínua Detecção 00 : 00 - 24 : 00 Image: Continua in the section of the sec	
Pré-Gravação/Seg. 5 Modo Agenda Manual F Dia Qui Oution Detecção O Periodo Contínua Detecção O	
Modo Agenda Manual F Dia Qui Período Contínua Detecção 00 : 00 - 24 : 00 Image: Continua Detecção Image: Continua Detecção 00 : 00 - 24 : 00 Image: Continua Image: Continua Detecção Image: Continua Image: Continua </td <td></td>	
Dia Qui Periodo Contínua Detecção 00 : 00 - 24 : 00 Image: Contínua Detecção 00 : 00 - 24 : 00 Image: Contínua Image: Contínua 00 : 00 - 24 : 00 Image: Contínua Image: Contínua 00 : 00 - 24 : 00 Image: Contínua Image: Contínua	Parar
Periodo Contínua Detecção 00 : 00 - 24 : 00 Image: Contínua Image: Contínua 00 : 00 - 24 : 00 Image: Contínua Image: Contínua 00 : 00 - 24 : 00 Image: Contínua Image: Contínua 00 : 00 - 24 : 00 Image: Contínua Image: Contínua	
00 : 00 - 24 : 00 Image: Constraint of the second seco	
00 : 00 - 24 : 00	
00 : 00 - 24 : 00 00 : 00 - 24 : 00	
00 : 00 - 24 : 00	

NOTA: se você selecionar avançado, o sistema permitirá que você copie e cole as configurações feitas.



5. Na próxima janela, pressione "OK" se desejar formatar o HDD.

Lembre-se que esta ação irá deletar todas as informações contidas no HDD.







sieraelectronics.com