

Criação de usuário

Quick Help



1. Entre no menu principal.

1 Tela	
4 Telas	
8 Telas	
9 Telas	
Guia	-
visualizarSinal	
Reprodução	
Modo de Gravação	
Modo canal	
Menu Principal	

2. Entre no sistema com o usuário admin.

Lembre-se que a senha de fábrica é siera.

Usuário	admin
Senha	siera
Entre com usuário e senha	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - 9 w e r t y u i o p [] \ a s d f g h j k i : 1 Enter Z X C V b n m / * <- =



3. Entre em "Ajustes".



4. Entre em "Usuários".

Geral	Hora do Sistema	02 - 03 - 2023 17 : 45 : 43
	Hr Verão	Selecionar
Sequencial	Formato de Data	DD MM AAAA
R5232	Separador	
	Formato de Hora	24-Horas
10-00-0	Idioma	portugues-PT
Usuários	HD Cheio	Sobrescrever
Manutenção	Endereço do Controle	0
	Padrão de Vídeo	PAL
	Auto Logoffimin	PAL
mport / Export	Servidor	NTSC
-	Guia	
Restaurar		
Antolanda		
ALIANZAÇão		



5. Selecione "Incluir Usuário".

Ajustes					
Geral	3	Usuário	Grupo	Estado	-
Sequencial RS232	23	guest delault	user user	Administrador Normal Conta padrão	
Usuários					
Manutenção					
Import / Export					
Restaurar		Inc	luir Usuário Incl	uir Grupo Apagar usuário	Apagar grupo
Atualização	Alte	rar Usuário			4
	Alte	rar Grupo			
	Alte	rar Senha			
				Atualizar	Cancelar

6. Aparecerá uma janela para criação de usuários com as seguintes características:







7. Terminado o carregamento dos dados, pressione "OK".

Usu	ário	test	
Mul	ti-Login	2	
Sen	ha	*****	
Confirma			
Obs	1		
Gru	po	admin	
38		Permissão	
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	 Agenda Agenda Backup Gerenciame Usuários Consultar Inf Consultar Log Limpar Log Atualização e Auto Manute Configuração Configuração RS232 	nto de HD ormações 9 de Sistema inção o Geral ncoder	

8. O sistema apresentará a seguinte mensagem, pressione "OK".

Aviso:		
Conta bloqueada		
	ОК	





	4 Usuário	Grupo	Estado Administrador	
Sequencial	2 guest	user	Normal	
RS232	4 test	admin	Conta padrao Normal	
Usuários				
Manutenção				
Import / Export				
Restaurar				
Atralização		Incluir Usuano Inc	luir Grupo Apagar usuano Apagar	grup
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Alterar Usuário			
	Allerar Grupo			
	Auteral Service			





sieraelectronics.com