

Mudança de formato PAL/NTSC

Quick Help



1. Entre no menu principal.

1 Tela	
4 Telas	
8 Telas	
9 Telas	
Guia	-
visualizarSinal	
Reprodução	
Modo de Gravação	
Modo canal	_
Menu Principal	

2. Entre no sistema com o usuário admin.

Lembre-se que a senha de fábrica é siera.

Usuário Senha	admin		
	siera		
Entre com usuário e senha	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 q w e r t y u i o p [] a s d f g h j k i : t Enter Z X C V b n m / * <- = ->>		



3. Entre em "Sistema".



4. No modo de vídeo, escolha NTSC ou PAL conforme apropriado. Em seguida, pressione "Aplicar" e, finalmente, "OK".

Geral	Hora do Sistema	02 * 03 * 2023 17 45 43
F	Hr Verão	Selecionar
Sequencial F	Formato de Data	DD MM AAAA
5	Separador	
RS232	Formato de Hora	24-Horas
1	dioma	portugues-PT
Usuários	HD Cheio	Sobrescrever
E	Endereço do Controle	0
Manulenção Pad	Padrão de Vídeo	PAL
	Auto Logoff/min	PAL
mport / Export Servidor	Servidor	NTSC
	Guia	
Atualização		



5. O equipamento solicitará reiniciar para aplicar a configuração, selecione "OK"







sieraelectronics.com