

Cambio contraseña usuario administrador

Quick Help



1. Ingresa al menú principal.

Vista 1	
Vista 4	*
Vista 8	
Vista 9	
Guía	
Formato de Video	
Reproducir	
Modo Grabación	
Hibrido	
Menú Principal	

2. Ingresar al sistema con el usuario admin.

Recuerde que la contraseña de fabrica es siera.

Usuario	admin		
Password	siera		
Login	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 + q w e r 1 y u i o p [] 1 a s d f g h j k I : ' Enter z x c v b n m / ` <- - =		
	OK Cancel		



3. Ingrese en "Sistema".



4. Ingresar en "Cuentas".

General	Hora	08 03 2023 19 09 42	
Tour	DST	Ajustes	
	Formato Fecha	DD MM YYYY	
RS232	Separador		
	Formato Hora	24-HS	-
Cuentas	Idioma	Español	
	HDD Lleno	Sobre-escribir	
Auto Mantenimiento	HVR	0	
	Modo Video	PAL	-
Importar/Exportar	Auto Logout/min	5	
	Nombre	Siera	
	Guia		
rvestaurar			
Actualizar			





5. Seleccione el usuario "admin" y luego seleccione "Modificar Pwd".

6. El sistema solicitara introducir la contraseña actual (de fabrica es siera), y luego que introduzca la contraseña nueva y por último que la confirme. Por último, pulse "OK".

Usuario	admin
Actual	
Nuevo	
Confirmación	



7. Si el proceso se realiza con éxito el sistema mostrara. Por último, pulse "OK".



NOTA: se recomienda reiniciar el sistema luego de modificar la contraseña.





sieraelectronics.com