

Cambio de formato PAL/NTSC

Quick Help



1. Ingresa al menú principal.



2. Ingresar al sistema con el usuario admin.

Recuerde que la contraseña de fabrica es siera.

Password	siera			
	siera			
ogin	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 4 q w e r 1 y u i o p [] \ a s d 1 g h j k l : 'Enter 2 x c v b n m / * <- - =			



3. Ingresar a "Sistema".



4. En modo de video, escoger NTSC o PAL según corresponda. Luego presione "Aplicar" y por ultimo "OK".

General	Hora	02 03 2023 17 32 04	
Tour	DST	Ajustes	
	Formato Fecha	DD MM YYYY	
RS232	Separador	•	
	Formato Hora	24-HS	
Cuentas	Idioma	Español	
	HDD Lleno	Sobre-escribir	
Nuto Mantenimiento	HVR	0	
	Modo Video	PAL	
Importat/Exportar	Auto Logoutimin	PAL	
	Nombre	INTSC	
Statistics and the	Guia	JO	
HESSAU			
Actualizar			



5. El equipo solicitara reiniciar para aplicar la configuración, seleccione "OK"







sieraelectronics.com