

Configuración eventos de alarma en el software VMS

Quick Help



1. Acceda al software VMS.



2. Ingrese en "Configurar Evento".

VMS Siera	1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	000100	- E 4
Constant Constant These states			
From Representation	Mare Second a second		
Compare Logica	Lineare Series Inter Land	San an Costantin	



3. Seleccione "Agregar".

VMS Siera	۰ ک		C	
Unique de langues • Uto Hill Love • Control • Contro	Exercise a constant Research Research Particle de Velore Constant a constant Constant a constant Constant C	Anthum B Anthu Line de Video Agencia Del Linearia de la constante de la consta		 Aquí seleccionara el canal de cámara o I/O de donde proviene el evento. Aquí seleccionara el evento de alarma que se notificara en el software. Aquí se configura como notificara el evento el software VMS.

NOTA: Dependerá del modelo del equipo si soporta estos eventos de alarma. Primero debe configurarse el evento de alarma en el equipo para que se pueda recibir en el software VMS.

4. Configurar la notificación que realizara el VMS al recibir el evento.

VMS Siera	v 🖿		CON 494 - 175	Habilitar el evento.
Comparison recompany Comparison recompany Comp	Earth Marris	Remer Constant Appendix (or Sense Constant Cons		Opciones de acción del evento en el VMS. Si tiene configurado el mapa en el VMS
C 00 C 04	Descritiones Descrite Lanse Descrite Lans Descrite Desc Descrite Cars			y este evento asociado a una ubicación el, puede habilitar que lo muestre en el mapa cuando se active.
				Habilitar si desea que cuando suceda un evento el software VMS realice una captura de imagen.
			_	Habilitar si desea que el VMS realice un sonido cuando el evento se activa.







6. Configuración de la agenda en la que se realizaran las notificaciones por este evento.

the state	a Barradi 💽
Control Region Control Contro Control Control Control Control	

Seleccione la configuración de la vista del Pop Up.

7. una vez finaliazda la configuración selecciones guardar.





sieraelectronics.com