

Configurar un domo PTZ por rs485 DVR/HVR

Quick Help



1. Ingresa al menú principal.

Vista 1	
Vista 4	*
Vista 8	
Vista 9	
Guía	
Formato de Video	
Reproducir	
Modo Grabación	
Hibrido	
Menú Principal	

2. Ingresar al sistema con el usuario admin.

Recuerde que la contraseña de fabrica es siera.

Inicio en Sistema	
Usuario Password	admin * siera
Login	1 2 3 4 5 6 7 8 0
	OK Cancel



3. Ingrese en "Video".



4. Ingrese a "PTZ Config"

lo in os o	1 Coaxial HD-AHD 1 9600 8 1 1 Ningúno	•	NONE 1 9600 8 1 Ningúno	•
lo on os o	Coaxial HD-AHD 1 9600 8 1 1 Ningúno	•	NONE 1 9600 8 1 Ningúno	•
lo on os o	HD-AHD 1 9600 8 1 Ningúno	•	NONE 1 9600 8 1 Ningúno	•
55 55	1 9600 8 1 Ningúno	•	1 9600 8 1 Ningúno	
05	9600 8 1 Ningúno	-	9600 8 1 Ningúno	•
5	8 1 Ningúno	-	8 1 Ningúno	
	1 Ningúno	•	1 Ningúno	
	Ningúno	*	Ningúno	



5. Dentro de esta configuración deberá configurar los parámetros de comunicación que empleará con la cámara.

	PTZ	R\$485	
Canal	1		-
Control	Serie		-
Protocolo	NONE	* NONE	-
Dirección	1	1	
BPS	9600	* 9600	
Bits Datos	8	* 8	-
Bits Stop	1	- 1	-
Paridad	Ningúno	* Ningúno	

 Canal de video donde se encuentra conectada la cámara.

Debe estar en "serie" para comunicación RS485

 Estos datos deben ser los mismos que se encuentran en la cámara.

6. Finalizada la configuración seleccionar "Aplicar" y luego "OK".

Interface	Canal	1			
Interface	Cantral				
	Control	Serie			
	Protocolo	PELCOD	-	NONE	
Imagen	Dirección	1		1	
	BPS	4800		9600	
juste de Salida	Bits Datos	8	-	8	
Conlig PTZ	Bits Stop	1		1	
	Paridad	Ningúno	-	Ningúno	

7. Ya puede controlar la cámara por PTZ.





sieraelectronics.com